	<b>Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER</b>															T-ED Stand: 15.11.2003		
	<i>Betriebs- o. Komplettanl.</i> <sup>1)</sup>			Bedienanleitungen			<i>Aufstellanleitungen</i>			<i>Serviceanleitungen</i>			<i>Sonstige Anleitungen</i> <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Klasse																		
Unterklasse	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	


1) In dieser Spalte handelt es sich nur dann um eine "Betriebsanleitung (Bedien- und Aufstellanleitung) ", wenn in der Spalte "Serviceanleitung" eine Teilenummer eingetragen ist. Ist dies nicht der Fall handelt es sich um eine "Komplettanleitung" (Betriebsanleitung, Serviceanleitung und bei Bedarf Pneumatik- und Elektropläne).

2) In dieser Spalte handelt es sich um Zusätze zu "Betriebs-, Service- oder Komplettanleitungen".

\* Informationen über die Verfügbarkeit dieser Dokumentationen erhalten Sie in der Abteilung "Technische Dokumentation". Der anteilige Preis für die Fotokopie einer Dokumentation von Klassen, die nicht mehr in der Preisliste aufgeführt sind, wird jeweils nach Aufwand berechnet. (Min. **Euro 100,-**)

## Achtung!

Bei jeder Teile-Nr. wird **0791** vorangestellt. (z.B. Teileliste 195 = **0791 195801**)

	<b>Summary of the technical documentation available by DÜRKOPP ADLER</b>															T-ED Edition: 15.11.2003		
	<i>Instructions manual or manual, complete</i> <sup>1)</sup>			Instructions for operating			<i>Installing instructions</i>			<i>Instructions for service</i>			<i>Otherwise Instructions</i> <sup>2)</sup>			Spare Parts List		Remarks
Classe																		
Sub-class	Part-No. <b>0791</b>	Edition	Language	Part-No. <b>0791</b>	Edition	Language	Part-No. <b>0791</b>	Edition	Language	Part-No. <b>0791</b>	Edition	Language	Part-No. <b>0791</b>	Edition	Language	Part-No. <b>0791</b>	Edition	

1) "Instructions Manual (instruction for operating and installing)", if you find a part-no. under "Instructions for service". Otherwise is a "Manual, complete (instructions for operating, installing and service and if necessary plans of pneumatic and electric installation).

2) Additional manual with instructions for operating, installing or service.

\* For availability please check with the "Technical Documentation Department". The cost of a photocopy of manuals no longer listed will be charged according to the labour required. (Minimum charge: **Euro 100,-**).

## Attention!

At each part-no. **0791** must be added in front. (example parts list 195 = **0791 195801**)



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>						Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen	
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe					
<b>030</b> alle UKL				*		D/GB/F/E/I P				*		D/GB/F/E/I P				*						
<b>068</b> alle UKL				068630	1968	D/GB/F/E				*		D GB/F/E/I										
<b>069</b> alle UKL	069741 069742	02.98 02.98	D/GB/F/E/P I	069626	01.82	SU				069641 069652 *	07.98 06.69	D/I GB/F/E SU				069802	03.98					
-FA-373													Zusanl.: Bedienen, Service									
-892-MO...													069690	02.82	D/GB/F/E							
													Zusanl.: Multiprog.steuerung									
													550631	09.84	D/GB/F/E/I							
<b>083</b> alle UKL				*		D/GB/F/E SU				*		D GB/F/E				*						
<b>098</b>				*		D/GB/F/E SU				*		D GB/F/E				*						
-FA-...													Zusanl.: Bedienen, Service									
													*		D/GB	*						
<b>120</b> alle UKL				*		D/GB/F/E				*		D GB/F/E				*						
<b>171 / 173</b> alle UKL	171621	12.00	D/GB/F/E/I										171641	04.96	D/GB/F/E				171807	08.01		
<b>195</b> alle UKL	195741 195744	12.96 06/96	D/GB F/E										195641	06/97	D/GB/F/E	Zusatzanleitg.: Fadenabsch.		195801	01.01			
													195015	02.96	D/GB							
<b>204 / 205</b> alle UKL				204630	07.80	D/GB/F/E							204650	07.80	D/BG/F/E							
-370				204631 *	10.94	D/GB/F/E/I SU							204651 *	08.94	D/GB/F/E/I SU				204804	06.01		

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>						Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
204-2																*					
204-64																204802	03.96				
204-102, -4102S, -102SF																204803	01.96				
205 - MO  -4-2/...				205731	04.79	D/GB/F/E/I				205731	04.79	D/GB/F/E/I	Zusatzanleitung: BA Multiprogrammsteuerung								
													550631	09.84	D/GB/F/E/I						
205-25, -MO25 -MO-25-SF, -RM25-SP75																*					
205-64																205802	03.96				
205-370																205805	06.01				
205-MO-2-2																*					
205-MO-4-2																*					
<b>211</b> alle UKL				211721	10.89	D				211721	10.89	D									
				211722	11.85	GB				211722	11.85	GB									
				211723	03.88	F	211610	10.89	D/GB/F/E	211723	03.88	F				*		02.96			
				211724	05.83	E	211606	09.88	SU	211724	05.83	E									
				211726	09.88	SU				211726	09.88	SU									
<b>212</b> alle UKL				211721	10.89	D				211721	10.89	D									
				211722	11.85	GB				211722	11.85	GB									
				211723	03.88	F	211610	10.89	D/GB/F/E	211723	03.88	F				212807	02.79				
				211724	05.83	E	211606	09.88	SU	211724	05.83	E									
				211726	09.88	SU				211726	09.88	SU									
<b>219</b> alle UKL				211721	10.89	D				211721	10.89	D									
				211722	11.85	GB				211722	11.85	GB									
				211723	03.88	F	211610	10.89	D/GB/F/E	211723	03.88	F				219801	02.99				
				211724	05.83	E	211606	09.88	SU	211724	05.83	E									
				211726	09.88	SU				211726	09.88	SU									

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>						Bediananleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
219-615256													Zusatzanleitung: Progr. Mehrweitensteuerung								
219-624376													*		D/GB						
<b>221</b> alle UKL				221721 221722 221723 211724 221725	02.98 02.98 02.98 05.84 05.84	D GB F E I				221721 221722 221723 211724 221725	02.98 05.84 05.84 05.84 05.84	D GB F E I				221801	07.02				
221-76-FA2 alle UKL				221631	05.89	D/GB/F/E/I				221651	02.90	D/GB/F/E/I				221801	09.95				
<b>238</b> alle UKL				238627 238628 238626	04.85 06.84 06.88	D/GB F/E SU	238610 238606	01.89 08.88	D/GB/F/E SU	238647 238648 238646	02.88 12.82 08.88	D/GB F/E SU				238807	05.96				
-213105;  -213205													Zusanl.: Bedienen, Service								
													238681 238683	10.87 11.85	D F						
-313505; -313515													238687 238688 238696 238697	01.89 11.85 09.88 10.96	D/GB F/E SU D/GB						
<b>239</b> alle UKL				238627 238628 238626	04.85 06.84 06.88	D/GB F/E SU	238610 238606	01.89 08.88	D/GB/F/E SU	238647 238648 238646	02.88 12.82 08.88	D/GB F/E SU				239801	10.82				
<b>241</b> alle UKL				238627 238628 238626	04.85 06.84 06.88	D/GB F/E SU	238610 238606	01.89 08.88	D/GB/F/E SU	238647 238648 238646	02.88 12.82 08.88	D/GB F/E SU				*					
<b>243</b> alle UKL				243627 243628 243626	10.89 04.89 12.88	D/GB F/E SU	243610 243606	01.89 12.88	D/GB/F/E SU	243647 243648 243646	01.88 12.83 12.88	D/GB F/E SU				243807	05.95				
<b>244</b> alle UKL				243627 243628 243626	10.89 04.89 12.88	D/GB F/E SU	243610 243606	01.89 12.88	D/GB/F/E SU	243647 243648 243646	01.88 12.83 12.88	D/GB F/E SU				243807	05.95				

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>			Bediananleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	
<b>245</b> alle UKL				238627 238628 238626	04.85 06.84 06.88	D/GB F/E SU	238610 238606	01.89 08.88	D/GB/F/E SU	238647 238648 238646	02.88 12.82 08.88	D/GB F/E SU				245801	01.72	
<b>249</b> alle UKL				238627 238628 238626	04.85 06.84 06.88	D/GB F/E SU	238610 238606	01.89 08.88	D/GB/F/E SU	238647 238648 238646	02.88 12.82 08.88	D/GB F/E SU				245801	01.72	
<b>250</b> alle UKL													Spezielle Hinweise z. 250					
													*		D/GB	*		
mit Oberteil: 243 , 244				243627 243628 243626	10.89 04.89 12.88	D/GB F/E SU	243610 243606	01.89 12.88	D/GB/F/E SU	243647 243648 243646	01.88 12.83 12.88	D/GB F/E SU						
mit Oberteil: 211,212,219				211721 211722 211723 211724 211726	10.89 11.85 03.88 05.83 09.88	D GB F E SU				211721 211722 211723 211724 211726	10.89 11.85 03.88 05.83 09.88	D GB F E SU						
<b>265</b> alle UKL				265721 265722  265723 265724 265726	01.89 01.89  06.87 04.83 10.89	D GB  F E SU				265721 265722  265723 265724 265726	01.89 01.89  06.87 04.83 10.89	D GB  F E SU	Kurzanleitung 265 und 267 mit Justierscheibe			265807	02.00	
													265707 265708 *	10.90 05.86	D/GB F/E SU			
<b>266</b> alle UKL				* *		D/GB/F/E/I SU				* *		D/GB/F/E/I SU				*	10.85	
<b>K267</b> alle UKL				267631 KA	10.94	D/GB/F/E/I				267651 KA	02.90	D/GB/F/E/I				267801 KA	06.98	
<b>267</b> alle UKL				265721 265722  265723 265724 265726	01.89 01.89  06.87 04.83 10.89	D GB  F E SU				265721 265722  265723 265724 265726	01.89 01.89  06.87 04.83 10.89	D GB  F E SU	Kurzanleitung 265 und 267 mit Justierscheibe			267801 A	10.76	
													265707 265708 *	03.88 05.96	D/GB F/E SU			

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>						Bedianleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilleisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
<b>K268</b> alle UKL				268631 KA *	01.91	D/GB/F/E/I  SU				268651 KA	04.90	D/GB/F/E/I				268801 KA	01.99				
<b>268</b> alle UKL																267801 A 268802 KA	10.89  12.86		Einrichtg.		
<b>K269</b> alle UKL				269631 KA *	02.87	D/GB/F/E/I  SU				269651 KA *	01.87	D/GB/F/E/I  SU				269801 KA	03.02				
<b>269</b> alle UKL				265721 265722 265723 265724 265726	01.89 01.89 06.87 04.83 10.89	D GB F E SU				265721 265722 265723 265724 265726	01.89 01.89 06.87 04.83 10.89	D GB F E SU									
<b>271</b> ohne Direktantrieb	271627	06.96	D/GB/F/E/ I/P DK/S	271626	03.90	SU	271606	01.91	SU	271647 271645 271646	06.00 06.00 07.88	D/GB/F E/P/I SU	Zusanl.: kleiner Greifer " ölfreier Greifer " Reflexlichtschranke " Restfadenwächter			271807	06.00				
	271742	12.96											271611 10.94 D/GB 271771 02.99 D/GB 271682 10.99 D/GB 271702 08.99 D/GB								
<b>272</b> ohne Direktantrieb	271627	06.96	D/GB/F/E/ I/P DK/S	271626	03.90	SU	271606	01.91	SU	271647 271645 271646	06.00 06.00 07.88	D/GB/F E/P/I SU	Zusanl.: Bedienen VISIOMAT Zusanl. Service VISIOMAT  *                    D/GB/ * *                F/E (SU)			271807	06.00				
	271742	12.96											272050 07.95 D/GB 272051 03.98 D/GB 272701 12.01 D/GB ←								

Ukl. -640642  
Z124 000501

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>						Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
<b>272-</b> 840043													Zusanl.: Bedienen VISIOMAT								
													*		D/GB						
													*		F/E						
													Zusanl.: Service VISIOMAT								
<b>273</b> ohne Direktantrieb	271627 271742	06.96 12.96	D/GB/F/E I/P DK/S	271626	03.90	SU	271606	01.91	SU	271647 271645 271646	06.00 06.00 07.88	D/GB/F E/P/I SU	Zusanl.: Bedienen u. Service			271807	06.00				
													273687	01.89	D/GB						
													273688	05.90	F/E						
													273686	01.89	SU						
<b>274</b> ohne Direktantrieb	271627 271742	06.96 12.96	D/GB/F/E I/P DK/S	271626	03.90	SU	271606	01.91	SU	271647 271645 271646	06.00 06.00 07.88	D/GB/F E/P/I SU	Zusanl.: Bedienen u. Service			271807	06.00				
													273687	01.89	D/GB						
													273688	05.90	F/E						
													273686	01.89	SU						
<b>271-274</b> Direkt Antrieb	271743	01.00	D/GB/F/E/I										Anbauanleitung			271807	06.03				
				271701	08.99	D/GB/F/E/I															
<b>275</b> alle UKL	275741	10.98	D/GB/F/E I/P							271647 271645 271646	06.00 06.00 07.88	D/GB/F E/P/I SU	Zusanl.: Schaltb. Mehrweite Fadenwischer/ Mehrweiten Steuerung Absaugeinrichtung			275801	12.00				
				275681	08.99	D/GB															
				275682	10.99	D/GB															
				275683	08.99	D/GB															
				275701	07.00	D/GB															
				275702	04.99	D/GB/F/E/I															
				275703	06.01	D/GB															
722010	01.01	D/GB																			
																				für 0275 590014 0722 002041	

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>						Bediananleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
<b>N291</b> alle UKL	291621	04.00	D/GB/NL F/E/I							291657	07.95	D/GB	Zusanl.: Restfadenwächter			291801	12.00				
	291741	04.00		291681	02.96	D/GB/F															
<b>N292</b> alle UKL	292620	03.96	D/GB F/E										291701	04.97	D/GB	291801	12.00				
	292621	04.96		291702	04.97	D/GB															
				291703	04.97	D/GB															
				291704	04.97	D/GB															
<b>291/B291</b> alle UKL				291627	02.90	D/GB	291610 291606	05.90 07.88	D/GB/F/E SU	*		D/GB				291807	08.90				
				291628	03.90	F/E				*		F/E									
				291626	01.90	SU				291646	06.88	SU									
<b>292/B292</b> alle UKL				291627	02.90	D/GB	291610 291606	05.90 07.88	D/GB/F/E SU	*		D/GB				291807	08.90				
				291628	03.90	F/E				*		F/E									
				291626	01.90	SU				291646	06.88	SU									
<b>294</b> alle UKL				294627	03.90	D/GB	291610 291606	05.90 07.88	D/GB/F/E SU	*		D/GB				294807	09.98				
				294628	06.87	F/E				*		F/E									
				294626	06.88	SU				291646	06.88	SU									
<b>295/B295</b> alle UKL				295627	11.87	D/GB	295610 295606	10.89 07.89	D/GB/F/E SU	295647	01.91	D/GB				295807	07.87				
				295628	12.86	F/E				*		F/E									
				295626	06.89	SU				295646	06.89	SU									
<b>296/B296</b> alle UKL				295627	11.87	D/GB	295610 295606	10.89 07.89	D/GB/F/E SU	295647	01.91	D/GB				295807	07.87				
				295628	12.86	F/E				*		F/E									
				295626	06.89	SU				295646	06.89	SU									
<b>366</b> alle UKL				*		D/GB/F/E/I				366651	07.90	D/GB/F/E/I				366801	07.95				
<b>370</b> alle UKL				370630	08.84	D/GB/F/E SU				*		D/GB/F/E SU				370801	10.89	TL=370/371 BT.../BF...			
<b>367</b> alle UKL	367741	10.02	D/GB/F E/P/I							367641	07/03	D/GB/F/E/ P/I	Zusanl.: Mitgeh.Bandeinfasser Fusslüftung m. Pedal Pneumat. Fusslüftung			367801	06.03				
	367742	10.02		367701	02.03																
				367702	03.03																
				367704	03.03																

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet





## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	<i>Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup></i>			<i>Bedienanleitungen</i>			<i>Aufstellanleitungen</i>			<i>Serviceanleitungen</i>			<i>Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup></i>			Teilleisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	
<b>372</b> alle UKL				238627 238628 238626	04.85 06.84 06.88	D/GB F/E SU	238610 238606	01.89 08.88	D/GB/F/E SU	238647 238648 238646	02.88 12.82 08.88	D/GB F/E SU				372807	03.79	
<b>376</b> alle UKL				238627 238628 238626	04.85 06.84 06.88	D/GB F/E SU	238610 238606	01.89 08.88	D/GB/F/E SU	238647 238648 238646	02.88 12.82 08.88	D/GB F/E SU				372807	03.79	
<b>380</b> alle UKL				238627 238628 238626	04.85 06.84 06.88	D/GB F/E SU	238610 238606	01.89 08.88	D/GB/F/E SU	238647 238648 238646	02.88 12.82 08.88	D/GB F/E SU				380807	08.91	
<b>381/382</b>	381741	04.99	D/GB/F/E/ P/I							381641	01/02	D/GB	Anbauanleitung.: APP 1241/ Spulenmagazin					
													381701 381702	D/GB D/GB	02.98 11.98	381801	05.99	
<b>396</b> alle UKL				396631	12.85	D/GB/F/E/I				396651	12.85	D/GB/F/E/I				396801	01.88	
<b>K467</b> alle UKL				467630	04.79	D/GB/F/E				467651	03.84	D/GB/F/E/I				467801	01.90	
K467-G2													Zusanl.: Bedienen, Service					
													467687	05.86	D/GB			
467 - 65													Zusanl.: SP470/SP471/WTA13-2					
													767681	07.96	D/GB	467803	01.00	
<b>467 (neu)</b> -183080 -183081	467741	05.97	D/GB/F/E/ P/I							467641 467642	06.98 06.98	D/GB/F/I E/P	467701	04.97	D/GB	467805	06.01	
<b>477</b> alle UKL				477631	04.87	D/GB/F/E/I				*		D/GB/F/E/I	Zusanl.:			*	11.90	
													477691	04.88	D/GB/F/E/I			
<b>501</b> alle UKL				501631	05.86	D/GB/F/E/I				*		D/GB/F/E/I				*	03.86	

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>			Bediananleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	
<b>504</b> alle UKL				504721 * * * *	07.86	D GB F E I				504721 504722 504723 * *	07.86 07.86 07.86	D GB F E I				504801	03.98	
<b>506</b> alle UKL	506003	06.00	D										Zusatz: Greiferüberwachung Unterfadenklemme					
	506004 506005 506006 506007	06.00 03.99 03.99 03.99	GB F E I										506681 506701	12.99 10.00	D/GB D/GB	506801	03.01	
<b>510</b>	510001	03.03	D/GB													510801	01.03	
<b>530</b>	530001	08.03	D/GB													530801	08.03	
<b>540</b>	540001	09.03	D/GB													540801	10.03	
<b>541</b> alle UKL				238627 238628 238626	04.85 06.84 06.88	D/GB F/E SU	238610 238606	02.85 08.88	D/GB/F/E SU	238647 238648 238646	02.88 12.82 08.88	D/GB F/E SU				541807	05.96	
<b>549</b>																245801	01.72	
<b>550</b> -1-4	*		D/GB													271807	03.03	
<b>-2-1</b>	271627	06.96	D/GB/F/E /P/I										Zusanl.: Schaltb. Mehrweite Fadenwischer					
	275741	10.98	D/GB/F/E /P/I							271647 271645	06.00 06.00	D/GB/F E/P/I	275681	01.99	D/GB	275801	12.00	

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>			Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen	
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe		
<b>550</b>													Zusanl.: Bedienen u. Service						
-5-5-2	271627	06.96	D/GB/F/E/ P/I	271626	03.90	SU	271606	01.91	SU				273686	01.89	SU	271807	03.03		
													273687	01.89	D/GB				
													273688	05.90	F/E				
-5-6	171621	12.00	D/GB/F/E/I													171807	08.01		
-8-2	171621	12.00	D/GB/F/E/I													550801	10.00		
-10-1																550802	05.85		
-12-5 -12-7 -12-10	550003	09.89	D/GB/F/E/I	550631	06.89	D/GB/F/E/I										550803	10.96		
-12-8 -12-9	550007	09.89	D/GB/F/E/I										Zusanl.: Programieranl.			550803	10.96		
													550671 A	10.85	D/GB/F/E/I				
-12-12	550011 550012 550013 550014	03.98 03.95 10.95 12.96	D/GB F I E										Zusanl.: Band-Gerät			550810	05.01		
													550680 550681	02.97 02.97	D D/GB				
-12-13,-14,-16	*		D/GB F/E										Zusanl.: Programieranl.			550811	10.96		
	*												550682 550771	06.96 10.96	D/GB/F/E D				
-12-23;-24;-26	550031 550032 550033	03.02 03.99 03.99	D/GB E/P F/I													550812	03.02		
-15-1	*		D/GB/F/E/I													370801	10.89		

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>						Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
<b>550</b>													Zusanl.: Programieranl.								
-16-2	*		D/GB/F/E/										550671	12.90	D/GB/F/E/	550805	09.99				
-16-3	550053	09.89	D/GB/F/E/													550805	09.99				
-16-5	550057	09.89	D/GB/F/E/													550805	09.99				
-16-6	550087	04.91	D/GB/F/E/													550805	09.99				
<b>-16-23</b>	550061 550062	01.02 03.01	D/GB E/													550804	06.02				
-16-26	550064 550065 550066 550068	01.02 01.02 03.01 04.01	D GB E F													550804	06.02				
-19-2	*		D/GB													550806	04.85				
-19-4	*		D/GB													550816	07.96				
-20-1 -20-2	*		D/GB/F/E/I													550808	11.89	+467er			
-20-4 -20-5	550067	09.89	D/GB/F/E/I													550808	11.89	+767er			
<b>550 - 767</b>	550034	02.02	D/GB													550820	04.00				
<b>556</b> alle UKL				*	*	D/GB/F/E SU				*		D/GB/F/E SU				556807	02.88				
				556726	09.88					556726	09.88										

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet





## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>			Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	
<b>563</b> alle UKL				*		D/GB/F/E				* * * *		D GB F E				*		
<b>564</b> alle UKL				564630 564626	05.87 08.88	D/GB/F/E SU				564641 564642 564643 564644 564646	01.89 10.85 10.85 10.85 08.88	D GB F E SU	Zusanl.: Schalteinheit			564810	09.90	(D/GB/F/E)
													Z100 014604	05.80	D/GB			
<b>568</b> alle UKL				*		D/GB/F/E/I				*		D/GB/F/E/I				*		
<b>570</b> alle UKL				570627 570628 570626	05.88 05.88 09.89	D/GB F/E SU	570610 570606	05.90 09.89	D/GB/F/E SU	570641 570642 570643 570644 570646	05.95 03.87 10.86 09.83 09.89	D GB F E SU	Zusanl.: Zusatzspannung			570807	02.98	
													570010	07.84	D/GB			
<b>576</b> alle UKL	576627	01.92	D/GB							576037 576644	03.98 06.96	D/GB E	Zusanl.:Trensen./Messerst./ Nähkorb/ Restf.-wächter			*		
													576050 576051 576053 576054	1992 1992 1992 01.98	D D D D			
<b>577</b> -1111	577001 577002 577003	12.00 08.00 07.00	D/GB E/P F/I													577801	06.01	

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>						Bediananleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
<b>578</b> alle UKL	578627	10.91	D/GB							578037	01.93	D/GB	Zus.anl.: Zusatzspannung			578807	08.00				
	578628	07.92	F/E							578038	03.98	F/E	578051	1993	D/GB						
	578743	07.96	I							578036	06.93	SU	578052	1993	D/GB						
										578643	05.97	I	578681	03.97	D/GB						
<b>579</b> alle UKL	579001	11.01	D/GB										Anb.anl.: Baus. 0579 590074			579801	04.03				
	579002	11.01	F/I										579701	01.01	D/GB						
	579003	11.01	E/P																		
<b>580</b>																					
<b>589</b>	589001	10.03	D/GB													579801	04.03	(für Kl. 579/589)			
<b>697</b> alle UKL	697721	11.94	D							697721	04.89	D				697801	12.00				
	697722	11.94	GB							697722	02.88	GB									
	697723	03.74	F							697723	03.74	F									
	697724	10.74	E							697724	10.74	E									
	697726	01.87	SU							697726	01.87	SU									
-155 -6155 -15155 -24155													Zusanl.: Bedienen, Service								
													697687	01.91	D/GB						
													697688	10.85	F/E						
													697686	12.88	SU						
<b>739-23</b>													Interimsanleitung Programmieranleitung (Fa.Beisler)								

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>						Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
<b>739</b> -1201 -1202	739003	11.95	D/GB										Zusanl.: Mehrweite								
	739011 739004	09.89 11.88	F/E D/SU										Z116 001630	09.80	D/GB	739807	01.99				
<b>741</b> -6, -7	741023	01.89	D/GB																		
	741025	09.87	F/E													*	09.88				
	741027	10.88	SU																		
<b>741</b> -26, -27	741024	08.94	D/GB																		
	741026	03.96	F/I													741810	11.94				
<b>742</b> -3, -4, -5																					
-115	742003	12.96	D										Zusanl.: Nähantrieb								
	*		GB																		
	742007 742009	09.81 09.81	F I										742771 742772	07.96 11.97	D/GB D/GB	742807	03.96				
<b>743</b> -5	*		D/GB																		
	*		F/E													*					
-105													Zusanl.: Bedienen / Service								
	743023	04.90	D/GB										743601 743602	08.93 08.93	D D	743817	05.89				
-115	743041	03.00	D																		
	743042	04.00	GB													743820	09.00				
-121													Zusanltg. Gleitblech / Lüfter								
	743053 743054 743055	12.00 12.00 08.98	D/GB E/P F/I										743681 743682	02.97 05.98	D/GB D/GB	743822	06.00				

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet





## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>			Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	
<b>743</b>  -221	743061	03.01	D/GB										Zusatzanleitung: Lüfter					
	743062 743063	08.98 08.98	F/I E/P										743682	05.98	D/GB	743821	03.00	
-331 - 32 -431 - 32	743071 743074 743072 743073	09.98 09.98 07.97 10.97	D GB F/E I													743824	11.97	
-420	* *		D GB													743823	04.00	
-422	743120 743121 743122	05/95 07.95 12.95	D GB F													743823	04.00	
-441-22	743130 743131	06.98 06.98	D GB															
-451	743081 *	11.98	D/GB I													743825	11.97	
-461-22	743091 743092 * * 743095 743096	11.98 11.98   11.98 11.98	D GB F E I P													743826	01.98	
<b>744</b> -122	744003 744004	06.97 09.97	D/GB F/E													744801	04.00	

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>			Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	
745 -2	745120	05.95	D/GB													745827	03.91	
-5	745120 745104	05.95 10.88	D/GB F/E													*		
-7	745103 745104 *	05.88 10.88	D/GB F/E SU													745817	09.90	
-8	745120	05.95	D/GB										Zusanl.: Bedienen u. Service					
													745690 745691 *	01.94 03.94	D GB D/GB/F/E	745829	06.94	
-15	745103 745104 *	05.88 10.88	D/GB F/E SU													*		
-21	745073 745075 745076 745074	12.91 10.92 01.94 01.94	D GB F E													745828	02.96	
-22/23/24	745021 745022 745023 745024 745025	06.98 06.98 05.97 05.99 03.99	D GB F E I										Anbauanltg. Lasermarkierung					
													745701	08.99	D/GB	745826	04.02	

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>			Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	
<b>745</b>  -26/28													Zusanl.: BF1 = 9850 001004 Anbauanltg. Lasermarkierung					
	745150	12.99	D															
	745151	12.99	GB															
	745152	07.97	E										745772	11.97	D/GB/F/E	745825	09.99	
	745153	11.97	F									745702	08.99	D/GB				
745154	07.98	I																
-34													Umbau EPROM					
	745160		D	02.03														
	745161		GB	02.03														
	745162		F	05.02														
	745163		E	05.02														
	745164		P	05.02														
745165		I	05.02										745774	03.02	D/GB	745801	09.03	
- 34 S (Speedpocket)	745170		D	09.03														
	745171		GB	09.03														
																745802	09.03	
<b>749</b> -4, -5	749003	12.97	D/GB															
	749018 *	12.97	F/E SU													749807	09.00	

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>						Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
<b>767</b> alle UKL													Zusanl.: SP470/-471/WTA13-2 Restfaden/ 2. Stichlänge Einst. Kurzfadenabschn./ Erdungssatz / Adapter Umbau Kurzfadenabschn.			767801	04.03				
		767742	04.03	D/GB/F/E/P/I						767651 *	09.03	D/GB PL	767681	07.96	D/GB						
		767626	05.90	SU									767701	03.00	D/GB						
		767741	12.96	DK/S									767702	07.96	D/GB						
		767632	1990	PL									767703	12.98	D/GB						
													767704	03.99	D/GB						
													767705	03.99	D/GB						
									767771				12.02	D/GB							
<b>768</b> alle UKL													Anbauanltg. Bandführung Anbau Restfadenwächter Nahtmittenföhrung RSP 18-1			768801	07.01		auch für Kl. 767		
		768741	05.03	D/GB/F/E/ P/I						768641	05.02	D/GB	768701	11.01	D/GB						
													768702	12.01	D/GB						
													768703	03.03	D/GB						
													768704	10.03	D/GB						
<b>804</b> alle UKL													Zusanl.: Motor			804801	01.95				
		804003 *	11.89	D GB									804771	05.96	D/GB						
		804006	11.89	F E																	
-12																*					

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>						Bedianleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe				
<b>805</b> alle UKL	805003	11.93	D										Zusanl.: Airbag/Insel-Stretch E-Statik / Sp.-Regler Verstärkerkarte			805801	04.99				
	805004	11.93	GB										805681	10.96	D/GB/F/E						
	805005	07.94	F										805682	10.96	D/GB						
	805006	04.96	E										805683	05.97	D/GB						
													805701	10.97	D/GB						
													805771	05.98	D/GB						
<b>806</b> alle UKL	806004	08.01	D										Zus.anl.: Stretch-Version			806801	08.99				
	806002	08.01	GB																		
	806003	07.00	F																		
	806001	07.00	E																		
	806006	07.00	P																		
	806005	07.00	I										806681	07.00	D/GB						
<b>841 - 27</b>	841001	05.00	D/GB													841801	11/00				
<b>929</b> alle UKL	*		D/GB										Kurzanleitung			929807	11.90				
	*		F/E										929707	11.90	D/GB						
	*		SU										929708	08.85	F/E						
													929706	06.88	SU						
<b>933; 934</b> alle UKL				933727	01.91	D/GB				933727	01.91	D/GB				933807	07.98				
				933728	02.88	F/E				933728	02.88	F/E									
				*		SU				*		SU									
-701, -116701				*		D/GB				*		D/GB									
				*		F/E				*		F/E									

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Kompletanl. <sup>1)</sup>			Bedienanleitungen			Aufstellanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilleisten		Bemerkungen		
Unterklasse	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. 0791	Ausgabe			
<b>961-24-10</b>	961050 961051 961052	07.95 07.95 02.97	D/GB E I													961810	07.96			
<b>971</b> -800,-820,-822	*		D/GB/F/E													971801	01.86			
-805;-825	971001 971002 971004	09.95 09.95 09.95	D/GB F/E I													971802	10.98			
<b>973</b> -S-204 -S-304	* * * 973006 *	11.89	D GB F E I										Umbauanleitung Bed.Feld			745772	11.97	D/GB/F/E	*	
-205; -305	973010 973011	01.97 04.97	D/GB F/E							Zusanl.: Nähguthalterfertg.										
										973681	06.97	D/GB				973803	07.96			
<b>975</b> -1-1	*		D/GB/F/E/I													975801	10.95			
-1-4	*															*				
-1-5	975001 975002 975003 975004	04.95 08.95 11.95 06.96	D GB F/E I													975802	11.95			
<b>976</b> alle UKL	*		D/GB/F/E/I													*				

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet



## Übersicht der technischen Dokumentationen von DÜRKOPP ADLER

T-ED Stand: 15.11.2003

Klasse	Betriebs- o. Komplettanl. <sup>1)</sup>						Bedienanleitungen			Aufstellenanleitungen			Serviceanleitungen			Sonstige Anleitungen <sup>2)</sup>			Teilelisten		Bemerkungen
Unterklasse	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe	Sprache	Teile-Nr. <b>0791</b>	Ausgabe				
<b>977</b> alle UKL	* 977004 * * *	11.89	D GB F E I													*					
<b>8967</b> alle UKL	891621	01.95	D/GB/F/I							891641	01.95	D/GB/F	Zusanl.: Nadelkühlung			291703	04.97	D/GB	891801	07.00	
DIVERSE													Bootbox (DAC 2A/2B)								
													100621	11.01	D/GB/F// E/P						
DIVERSE													Loaderkabel (DAC 2A/2B/2C)								
													100622	11.01	D/GB/F// E/P						

1) 2) u. \* siehe Deckblatt / see cover sheet