

DAC basic/classic

Paraméterlista

175

0791 175900 HU



VB02.6

Minden jog fenntartva.

A Dürkopp Adler AG tulajdona; szerzői joggal védve. A tartalom bármely, a Dürkopp Adler AG vállalat előzetes, írásos engedélye nélküli újrafelhasználása, a kivonatos másolást is ideértve tilos.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2019

Tartalomjegyzék

1	Paraméter	5
1.1	Kezelői szint.....	5
	Orsó-öltésszámláló/maradékfonál-figyelő/darabszámláló	5
	Tűhűtés/szellőztető	5
	Fénysorompó.....	5
1.2	Technikusi szint	7
	Szálvágó (FA)	9
	Varrótalp-szellőztetés (FL).....	10
	Lágyindítás	11
	Maradékszál-figyelő/orsóforgás-figyelés/öltés kihagyás-ellenőrzés	11
	Szálfigyelő fent.....	11
	Szálfigyelő lent.....	11
	Varratszakszok	12
	Motor.....	12
	Szál feszítés.....	14
	Lökéállítás.....	16
	Funkciómodul.....	17
	Visszaforgatás	20
	Tűhűtés/szellőztető	21
	Szállítóhenger/húzó/varratközép vezető	21
	Élvágó.....	23
	Fénysorompó.....	23
	Elektronikus kézikerék	24
	Targonca.....	25
	Cikk-cakk	25
	Fokozatvágás/kontúrvezetés	25
	Kigördítő	25
	Megfogó kenés	25
	Lánc elszívása	26
	Öltéslazító berendezés	26
	Szalagvágó	26
	Öltéshossz-átkapcsolás	27
	Öltésrövidítés	27
	Futás zárolás	27
	Egyéb vezérlés	27
	OP1000.....	34
1.3	Kioldó szint	37

Szálvágó (FA)	37
Varratszakaszok	37
Motor	37
Szálfeszítés.....	38
Húzó fent	38
Húzó lent.....	39
Egyéb vezérlés	40
2 Hiba-, figyelmeztető- és információ üzenetek	41

1 Paraméter

A paraméterlista a keresett paraméter gyors megtalálásához és módosításához nyújt segítséget. A paraméterlista felépítését a kezelési útmutató mutatja be. Súlyozásuktól és a gép varrási viselkedésére gyakorolt kisebb vagy nagyobb kihatásuktól függően vannak több szinten is megtalálható paraméter-kategóriák.

Az osztály paraméterei 175

Osztály:	175
Paraméterkészlet:	HU
Alosztályokhoz:	175-141621

1.1 Kezelői szint

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
Orsó-öltésszámláló/maradékfonál-figyelő/darabszámláló							
o	06	06	0	1	0	-	Varrómotor megáll, ha a számláló elérte a 0 értéket 0 = Ki; 1 = Be
o	06	07	0	1	0	-	A varrótalp a szál elvágása után lent marad 0 = Ki; 1 = Be
o	06	08	0	1	0	-	Lejárt számlálónál visszaállításnak kell következni a szál elvágása után 0 = Ki; 1 = Be
o	06	10	0	1	0	-	Darabszámláló kijelző 0 = Ki; 1 = Be
o	06	20	0	1	0	-	Szálfigyelő fent 0 = Ki; 1 = Be
o	06	30	0	1	0	-	Szálfigyelő lent 0 = Ki; 1 = Be
Tűhűtés/szellőztető							
o	13	00	0	1	0	-	Tűhűtés 0 = Ki; 1 = Be
Fénysorompó							
o	16	00	0	255	0	Öltés	Kiegészítő öltés Normál öltéshossz
o	16	01	0	255	0	Öltés	Kiegészítő öltés Hosszú öltéshossz
o	16	10	1	255	1	Varratok	Fénysorompó varratok száma

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
o	16	20	0	255	0	Öltés	Kiegészítő öltés Hurkolás szűrő
Öltéslazító berendezés							
o	25	00	0	2	0	-	Az automatikus öltéslazító berendezés módja 0 = csak öltéslazító; 1 = öltéslazító és 2. öltéshossz; 2 = öltéslazító, 2. öltéshossz és löket-gyorseltolás;

1.2 Technikusi szint

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
Retesz							
t	00	00	300	6000	3000	rpm	Kezdő gyűrű fordulatszám
t	00	01	0	254	0	10°	Elővezérlő szög a reteszmágnes bekapcsolásakor (átkapcsolás előremenetről hátramenetre a reteszmágnesnél)
t	00	02	0	254	0	10°	Elővezérlő szög a reteszmágnes kikapcsolásakor (átkapcsolás hátramenetről előremenetre a reteszmágnesnél)
t	00	03	0	1	0	-	Kezdő retesz a pedál 0 állásával megszakítható 0 = Ki; 1 = Be
t	00	04	0	2	0	-	Kezdő retesz vége mód 0 = a vége után tovább varr; 1 = gép megáll és újra kell indítani a pedált; 2 = szál elvágása a kezdő retesz után
t	00	05	0	1	0	-	Pedáljövahagyás csak kiegészítő A szakasz után 0 = Ki; 1 = Be
t	00	06	0	500	0	ms	Késletelési idő a fordulatszám jövahagyásig a kezdő retesz után
t	00	07	0	255	70	ms	Reteszmágnes kiesési idő
t	00	09	0	1	0	-	Kiegészítő előreszakasz a kezdő retesznél a visszafelé öltések számával 0 = Ki; 1 = Be
t	00	10	300	6000	3000	rpm	Végretesz fordulatszám
t	00	11	0	254	8	10°	Elővezérlő szög a reteszmágnes bekapcsolásakor (átkapcsolás előremenetről hátramenetre a reteszmágnesnél)
t	00	12	0	254	0	10°	Elővezérlő szög a reteszmágnes kikapcsolásakor (átkapcsolás hátramenetről előremenetre a reteszmágnesnél)

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	00	13	0	1	0	-	Reteszmágnas az utolsó visszafelé szakasznál (egyszeres végretesz és többszörös végretesz) bekapcsolva marad addig, amíg el nem éri a 2. pozíciót 0 = Ki; 1 = Be
t	00	19	0	1	0	-	Kiegészítő előreszakasz a végretesznél a visszafelé öltések számával 0 = Ki; 1 = Be
t	00	30	0	1	0	-	Díszöltésretesz 0 = Ki; 1 = Be
t	00	31	0	2500	1200	rpm	Díszöltésretesz fordulatszám
t	00	32	0	1000	300	ms	Állásidő díszöltésretesznél
t	00	35	0	1	0	-	Fordulatszám csökkenés a szállító átállítása közben 0 = Ki; 1 = Be
t	00	36	0	6000	1000	rpm	Fordulatszám, amelyre a szállító átállítását csökkenteni kell
t	00	44	0	3	3	-	Kézi retesz kezelése 0 = Kézi retesz azonnal kapcsol; 1 = Kézi retesz a t 00 45 és a t 00 46 paraméter függvényében kapcsol; 2 = Kézi reteszelés közben leáll a hajtás a t 00 45 és a t 00 46 paraméterrel beállított pozícióban; 3 = Kézi reteszelés közben leáll a hajtás a t 00 45 és a t 00 46 paraméterrel beállított pozícióban; (csak ha t 00 30 = 1)
t	00	45	0	1	0	-	Kézi retesz bekapcsolása 0 = tű lent; 1 = tű fent
t	00	46	0	1	0	-	Kézi retesz kikapcsolása 0 = tű lent; 1 = tű fent

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	00	47	0	3	0	-	Fordulatszám-korlátozás kézi retesznél 0 = Ki; 1 = korlátozás DB3000-re, ha t 00 44 = 0 – 1 2 = korlátozás díszöltésretesz fordulatszámra, ha t 00 44 = 2 – 3
t	00	50	0	999	100	ms	Reteszmágnes irányító ideje t1 időtartamban
t	00	51	5	100	100	%	Tapintási arány t1 időtartamban
t	00	52	0,0	600,0	0,0	s	Reteszmágnes irányító ideje t2 időtartamban (0-nál a reteszmágnes folyamatosan bekapcsolva marad)
t	00	53	5	100	100	%	Tapintási arány t2 időtartamban
t	00	54	0	1	0	-	U _{mag} emelkedés a reteszmágnes vezérlése közben 0 = nem; 1 = igen
t	00	60	0	359	73	°	Az a szög, amelynél a szállítási átállítónak kapcsolnia kell
t	00	61	0	200	14	ms	Inercia bekapcsolása
t	00	62	0	200	16	ms	Inercia kikapcsolása
t	00	63	0	1	0	-	Szállítási átállító szögfüggő kapcsolása 0 = nem; 1 = igen
t	00	70	0	255	0	Öltés	Catch Backtack előre
t	00	71	0	255	0	Öltés	Catch Backtack vissza
Szálvágó (FA)							
t	02	00	50	750	400	rpm	Fordulatszám szálvágás közben
t	02	01	0	1	0	-	Pedálállás a vágás megkezdéséhez 0 = -2 állás; 1 = -1 állás
t	02	02	0	1	0	-	A varrat elején (aktív egyes öltésfunkciónál) a varratvég megkezdése 0 = nem; 1 = igen
t	02	10	0	359	280	°	Bekapcsoló szög t 08 12 <= t 02 10 < t 02 11
t	02	11	0	359	285	°	Kikapcsoló szög t 02 10 < t 02 11 <= t 08 13
t	02	20	0	255	80	ms	Késleltetési idő az FA ismételt bekapcsolásához

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	02	21	0	255	80	ms	Késleltetési idő az FA mágnes kikapcsolásához
t	02	50	0	999	500	ms	Az FA irányító ideje t1 időtartamban
t	02	51	5	100	100	%	Tapintási arány t1 időtartamban
t	02	52	0,1	120,0	10,0	s	FA irányító ideje t2 időtartamban (0-nál a szálszorító folyamatosan bekapcsolva marad)
t	02	53	5	100	100	%	Tapintási arány t2 időtartamban
t	02	54	0	1	0	-	U _{mag} emelkedés az FA vezérlése közben 0 = nem; 1 = igen
t	02	55	0	359	250	°	Az a szög, amelynél aktív lesz a 2-es tapintási arány (0 = inaktív)
Varrótalp-szellőztetés (FL)							
t	03	00	0	1	1	-	Varrótalp-szellőztetés 0 = Ki; 1 = Be
t	03	01	0	1	0	-	Megemelt varrótalpnál nem indul el gombnyomásra a varrás. 0 = Ki; 1 = Be
t	03	10	0	9999	80	ms	A gép indítási késleltetése a varrótalp-szellőztető kikapcsolása után
t	03	11	0	255	40	ms	A varrótalp-szellőztető bekapcsolási késleltetése a gép álló állapotában
t	03	12	0,0	9,999	0,250	s	A varrótalp-szellőztető bekapcsolási késleltetése a varrat végén
t	03	50	0	999	200	ms	A varrótalp-szellőztető mágnes irányító ideje t ₁ időtartamban
t	03	51	5	100	100	%	Tapintási arány t ₁ időtartamban
t	03	52	0,0	600,0	0,0	s	Varrótalp-szellőztető mágnes irányító ideje t ₂ időtartamban (0-nál a reteszmágnes folyamatosan bekapcsolva marad)
t	03	53	5	100	100	%	Tapintási arány t ₂ időtartamban
t	03	54	0	1	0	-	U _{mag} emelkedés a varrótalp-szellőztető mágnes vezérlése közben 0 = nem; 1 = igen

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	03	55	0	1	0	-	Figyelmeztető hangjelzés a talp automatikus leengedése előtt 0 = nem; 1 = igen
Lágyindítás							
t	05	00	120	1000	800	rpm	Lágyindítási fordulatszám
t	05	01	1	99	2	Öltés	Lágyindítási öltések száma
Maradékszál-figyelő/orsóforgás-figyelés/öltés kihagyás-ellenőrzés							
t	06	00	0	2	0	-	Maradékszál-figyelő aktiválása 0 = Ki; 1 = jobb; 2 = Balra és jobbra;
t	06	01	0	1	0	-	Maradékszál-figyelő mód 0 = dinamikus; 1 = statikus;
t	06	02	0,0	3,300	0,0	V	Küszöb jobbra
t	06	03	0,0	3,300	0,0	V	Intenzitás jobbra
t	06	04	0,0	3,300	0,0	V	Küszöb balra
t	06	05	0,0	3,300	0,0	V	Intenzitás balra
t	06	06	0	1	0	-	Jóváhagyás szükséges a figyelmeztetéseknel 0 = nem; 1 = igen
t	06	10	0	1	0	-	Öltés kihagyás-ellenőrzés (Nem t 06 00 = 2-vel) 0 = Ki; 1 = Be
t	06	11	0	1	0	-	Orsóforgás-figyelés (Nem t 06 00 = 2-vel) 0 = Ki; 1 = Be
t	06	12	0	255	0	Öltés	Az az öltésszám, amelytől aktív az orsóforgás-figyelés
Szálfigyelő fent							
t	06	20	0	1000	180	rpm	Az a fordulatszám, amelytől aktív a figyelés
t	06	21	0	255	2	Öltés	Az az öltésszám, amelytől aktív a figyelés
t	06	22	0	1000	3	ms	Lebontás
Szálfigyelő lent							
t	06	30	0	1000	180	rpm	Az a fordulatszám, amelytől aktív a figyelés
t	06	31	0	255	2	Öltés	Az az öltésszám, amelytől aktív a figyelés
t	06	32	0	1000	3	ms	Lebontás

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
Varratszakszok							
t	07	00	0	2	0	-	-2 állás kezelése varratszakaszokon 0 = A varrás megszakadása. A következő varratszakaszt varrja; a program utolsó varrásánál a varrás szálvágással megszakad; 1 = Varrás megszakítása szálvágással (akkor is, ha nem aktív). A következő varrómenet szabad varrás; 2 = Varrás megszakítása szálvágással (akkor is, ha nem aktív). Varróprogram megszakad
t	07	01	0	1	0	-	Automata üzem 0 = Ki; 1 = Be
t	07	02	0	1	0	-	Jel szakaszcszerénél 0 = Ki; 1 = Be
t	07	03	0	1	0	-	Javító mód 0 = Ki; 1 = Be
t	07	04	0	1	0	-	Ciklikus varrásprogram üzemmód 0 = Ki; 1 = Be
Motor							
t	08	00	500	9999	4500	rpm	Maximális fordulatszám
t	08	01	10	400	180	rpm	Minimális fordulatszám
t	08	02	10	1000	180	rpm	Pozíció fordulatszám
t	08	03	1	100	30	rpm/ms	Gyorsítórámpa
t	08	04	1	100	35	rpm/ms	Fékrámpa
t	08	05	0	1	0	-	Motor forgásiránya 0 = balra; 1 = jobbra
t	08	06	0	2	0	-	Motorfék normál leállásnál 0 = fékezés t 08 09 időtartamra; 1 = fékezés stopnál folyamatosan aktív; 2 = pozíciót folyamatosan tartja
t	08	07	0,1	6,0	0,4	A	Tartási áram a gép álló állapotában
t	08	08	0	255	20	-	Reakciósebesség pozíció változtatásához

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	08	09	0	999	200	ms	Motorfék időtartam
t	08	10	-	-	-	-	Referenciapozíció
t	08	11	-	-	-	-	Típozíciók
t	08	12	0	359	180	°	Tű mély állásban (alsó holtpont) (1. pozíció)
t	08	13	0	359	272	°	Szálemelő felső holtpont (2. pozíció)
t	08	14	0	359	350	°	Íránypozíció
t	08	15	0	359	292	°	Befűző pozíció (tűszál)
t	08	16	0	1	0	-	Íránypozíció pedálon keresztüli elindítása
t	08	19	1	9999	1000	-	Áttételi arány = (motorátmérő / gépátmérő) * 1000
t	08	20	-	-	-	-	Pedál kalibrálása
t	08	21	1	64	24	Fokozatok	Pedálfordulatszám-fokozatok száma
t	08	22	0	7	1	-	Fordulatszámgörbe
t	08	23	1	255	90	ms	-1 állás lebontás
t	08	24	1	255	15	ms	-2 állás lebontás
t	08	25	0	1	0	-	Pedál kiválasztás 0 = analóg; 1 = digitális
t	08	26	0	1	0	-	Digitális pedál jeleinek invertálása 0 = nem; 1 = igen (Efka-pedál adapterrel)
t	08	27	0	2	0	-	-1 állás kezelése (csak digitális pedálnál) 0 = tapintó; 1 = bekattanó; 2 = varrat után bekattanó, varrás indítása után tapintó
t	08	28	40	70	60	-	-1 állás tényezője Ezennel az indítási viselkedés -1 és 0 között eltolható
t	08	29	20	70	49	-	-2 állás tényezője Ezennel az indítási viselkedés -2 és 0 között eltolható
t	08	30	0	1	0	-	Fordulatszám kijelzés 0 = Ki; 1 = Be
t	08	31	0	1	0	-	Aktuális pozíció megjelenítése 0 = Ki; 1 = Be

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	08	32	0	1	0	-	A tű bekapcsolás és a pedál megnyomása után "Tű fent" pozícióba jár 0 = nem; 1 = igen
t	08	33	0	6	0	-	Pozíciójelek kiadása (a jeleket még hozzá kell rendelni egy kimenethez, pl. t 51 50 esetén) 0 = nem ad ki jeleket; 1 = 1. poz.; 2 = 2. poz.; 3 = 1. poz. és 2. poz.; 4 = motorfutási jel; 5 = motorfutási jel és 1. poz.; 6 = motorfutási jel és 2. poz.
t	08	34	0	255	0	°	Szög az 1-jel pozíció hosszához
t	08	35	0	255	0	°	Szög az 2-jel pozíció hosszához
t	08	36	10	9999	10	rpm	Az a fordulatszám, amely felett aktív lesz a motorfutási jel
t	08	40	150	9999	3000	rpm	Fordulatszám-korlátozás DB3000
t	08	41	150	9999	2000	rpm	Fordulatszám-korlátozás DB2000
t	08	44	1	255	40	ms	0 állás lebontás
t	08	50	10	500	180	rpm	Fordulatszám-előírás egyenkénti öltésfunkciókhoz (fél vagy egész öltés stb.)
t	08	51	1	6000	180	rpm	Fordulatszám kézi varráshoz gombokkal
t	08	52	0	1	0	-	Varrófunkciók gombokkal kézi módban is 0 = nem; 1 = igen
t	08	60	0	64	0	Fokozat	1. állás eltolása A fordulatszám-fokozatokszáma kevesebb lesz
Szálfeszítés							
t	09	00	0	3	0	°	Szálfeszítő mód és szálfeszítés csökkenés aktív varróalpszellőztetés esetén 0 = nincs szálfeszítő szellőztetés; 1 = szálfeszítő szellőztetés a varratban; 2 = szálfeszítő szellőztetés FA után; 3 = szálfeszítő szellőztetés a varratban és FA után

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	09	01	0	1	0	°	Szállesztés befűzési segítőnél (tűszál) szellőztetve 0 = nem; 1 = igen
t	09	02	0,0	2,55	0,0	s	Szállesztő szellőztetés bekapcsolási késleltetése FA után FL-nél (csak akkor aktív, ha t 09 00 = 2 vagy 3)
t	09	03	0	2	0	°	A kiegészítő szállesztő csatolása a löket gyors eltolásával 0 = nincs csatolás; 1 = kiegészítő szállesztő löket gyors eltolása közben; 2 = kiegészítő szállesztő löket gyors eltolása fordulatszám elérése közben
t	09	10	0	359	280	°	Bekapcsoló szög t 08 12 <= t 09 10 < t 09 11 vágófolyamatnál
t	09	11	0	359	285	°	Kikapcsoló szög t 09 10 <= t 09 11 < t 08 13 vágófolyamatnál
t	09	20	0	255	0	ms	Késleltetési idő a szállesztő mágnes ismételt bekapcsolásához vágás közben
t	09	21	0	255	250	ms	Késleltetési idő a szállesztő mágnes kikapcsolásához
t	09	30	0	1	0	-	Kiegészítő szállesztő nyitása a kezdő retesznél 0 = nem; 1 = igen;
t	09	31	0	1	0	-	Kiegészítő szállesztő nyitása a végetresznél 0 = nem; 1 = igen;
t	09	32	0	1	0	-	Kiegészítő szállesztő nyitása a kézi retesznél 0 = nem; 1 = igen;
t	09	33	0	1	0	-	Kiegészítő szállesztő nyitása a szálszorítónál 0 = nem; 1 = igen;
t	09	34	0	1	0	-	Kiegészítő szállesztő nyitása lágy indítás közben 0 = nem; 1 = igen;

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	09	35	0	1	0	-	Kiegészítő szálfeszítő nyitása öltésrövidítés közben 0 = nem; 1 = igen;
t	09	36	0	1	0	-	Kiegészítő szálfeszítő nyitása löket gyors eltolása közben 0 = nem; 1 = igen;
t	09	37	0	1	0	-	Kiegészítő szálfeszítő nyitása egyes öltésfunkciók közben 0 = nem; 1 = igen;
t	09	50	0	999	80	ms	A szálfeszítő mágnes irányító ideje t_1 időtartamban
t	09	51	5	100	100	%	Tapintási arány t_1 időtartamban
t	09	52	0,0	600,0	0,0	s	A szálfeszítő mágnes irányító ideje t_2 időtartamban (0-nál a szálfeszítő mágnes folyamatosan bekapcsolva marad)
t	09	53	5	100	100	%	Tapintási arány t_2 időtartamban
t	09	54	0	1	0	-	U_{mag} emelkedés a szálfeszítő mágnes vezérlése közben 0 = nem; 1 = igen
Löketállítás							
t	10	00	0	1	0	-	Löketállítás 0 = nem; 1 = igen
t	10	01	0	9999	1800	rpm	Löketállítási fordulatszám
t	10	02	1	21	10	Fokozat	Alsó sarokpont
t	10	03	1	21	19	Fokozat	Felső sarokpont
t	10	04	-	-	-	-	Az aktuális fokozat és a hozzá tartozó fordulatszám kijelzése pl. 3: 2800 3: = aktuális fokozat 2800 = hozzá tartozó fordulatszám
t	10	06	0	1	0	-	Fordulatszám-korlátozás emelés gyors állítása közben 0 = fordulatszám korlátozása 500 ms löketeltolás fordulatszámra; 1 = folyamatos korlátozás a löketeltolás fordulatszámra
t	10	07	0,0	2,55	0,0	s	Löketeltolás fordulatszám továbbfutási ideje

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	10	08	0	255	0	Öltés	Öltés az emelés gyors állítás automatikus kikapcsolásához (0-nál inaktív az emelés gyors állítás)
t	10	09	0	1	0	-	Emelés gyors állítás feszültségmérő típusa 0 = 9880 867105; 1 = 9880 867119
t	10	10	0	9999	0	rpm	Emelés gyors állítás automatikus fel-/lekapcsolása Lökét gyors eltolás aktív ⇔ $n < t$ 10 10 Lökét gyors eltolás inaktív ⇔ $n \geq t$ 10 10 Lökéttolrás kattanva inaktív
Funkciómodul							
t	11	00	0	16	10	-	1-es funkciómodul működése (X1.30) 0 = Nincs funkció; 1 = Kiegészítő szálfeszítés; 2 = Öltéshossz-átkapcsolás; 3 = Egyenkénti öltés öltéshossz-átkapcsolással; 4 = Egyenkénti öltés vissza öltéshossz-átkapcsolással; 5 = Szállítóhenger/varratközép vezető/húzó emelése/leengedése; 6 = Élűtköző emelése/leengedése; 7 = Élvgó emelés/leengedés; 8 = Öltéshossz-átkapcsolás (Triflex) DB2000 fordulatszám korlátozóval és reteszlenyomóval; 9 = Többletérték DB3000 fordulatszám-korlátozással; 10 = Többletérték DB3000 fordulatszám-korlátozás nélkül; 11 = Fokozatvágás; 12 = Kontúrvezetés; 13 = Rakatólő; 14 = Kiindulási funkció 15 = Szalagvágó; 16 = Élvgó, kétfázisú, emelés/leengedés
t	11	01	0	1	0	-	1-es funkciómodul-kimenet (X1.30) invertálása 0 = nem; 1 = igen

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	11	02	1	3	1	-	1-es funkciómodul-állapot (X1.30) a szálvágás után 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív
t	11	03	1	3	1	-	1-es funkciómodul-állapot (X1.30) háló után be 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív
t	11	04	0	1	0	-	Funkciómodul elmentve (csak t 11 00 = 14-nél) 0 = Stored; 1 = Not Stored
t	11	05	0	2	0	-	1-es funkciómodul bekapcsolási késleltetés típusa (X1.30) (csak t 11 00 = 14-nél) 0 = idő 1 = öltés 2 = szöglet
t	11	06	0	9999	0	s vagy öltések vagy °	Bekapcsolási késleltetés
t	11	07	0	2	0	-	1-es funkciómodul kikapcsolási késleltetés típusa (X1.30) 0 = idő 1 = öltés 2 = szöglet
t	11	08	0	9999	0	s vagy öltések vagy °	Kikapcsolási késleltetés
t	11	09	1	3	1	-	1-es funkciómodul-állapot (X1.30) a szálvágás előtt 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív
t	11	30	0	16	0	-	2-es funkciómodul működése (X1.20) Funkciót lásd t 11 00
t	11	31	0	1	0	-	2-es funkciómodul-kimenet (X1.20) invertálása 0 = nem; 1 = igen
t	11	32	1	3	1	-	2-es funkciómodul-állapot (X1.20) a szálvágás után 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	11	33	1	3	1	-	2-es funkciómodul-állapot (X1.20) háló után be 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív
t	11	34	0	1	0	-	Funkciómodul elmentve (csak t 11 30 = 14-nél) 0 = Stored; 1 = Not Stored
t	11	35	0	2	0	-	1-es funkciómodul bekapcsolási késleltetés típusa (X1.20) (csak t 11 30 = 14-nél) 0 = idő 1 = öltés 2 = szöglet
t	11	36	0	9999	0	s vagy öltések vagy °	Bekapcsolási késleltetés
t	11	37	0	2	0	-	1-es funkciómodul kikapcsolási késleltetés típusa (X1.20) 0 = idő 1 = öltés 2 = szöglet
t	11	38	0	9999	0	s vagy öltések vagy °	Kikapcsolási késleltetés
t	11	39	1	3	1	-	2-es funkciómodul-állapot (X1.20) a szálvágás előtt 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív
t	11	60	0	16	0	-	3-es funkciómodul működése (X1.15) Funkciót lásd t 11 00
t	11	61	0	1	0	-	3-es funkciómodul-kimenet (X1.15) invertálása 0 = nem; 1 = igen
t	11	62	1	3	1	-	3-es funkciómodul-állapot (X1.15) a szálvágás után 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív
t	11	63	1	3	1	-	3-es funkciómodul-állapot (X1.15) háló után be 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	11	64	0	1	0	-	Funkciómodul elmentve (csak t 11 60 = 14-nél) 0 = Stored; 1 = Not Stored
t	11	65	0	2	0	-	1-es funkciómodul bekapcsolási késleltetés típusa (X1.15) (csak t 11 60 = 14-nél) 0 = idő 1 = öltés
t	11	66	0	9999	0	s vagy öltések vagy °	Bekapcsolási késleltetés
t	11	67	0	2	0	-	1-es funkciómodul kikapcsolási késleltetés típusa (X1.15) 0 = idő 1 = öltés 2 = szöglet
t	11	68	0	9999	0	s vagy öltések vagy °	Kikapcsolási késleltetés
t	11	69	1	3	1	-	3-es funkciómodul-állapot (X1.15) a szálvágás előtt 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív
t	11	90	0	999	100	ms	FF3 kimenet irányító ideje t ₁ időtartamban
t	11	91	5	100	100	%	Tapintási arány t ₁ időtartamban
t	11	92	0,0	600,0	0,0	s	FF3 kimenet irányító ideje t ₂ időtartamban (0-nál az FF3 kimenet folyamatosan bekapcsolva marad)
t	11	93	5	100	35	%	Tapintási arány t ₂ időtartamban
t	11	94	0	1	0	-	U _{mag} emelkedés az FF3 kimenet vezérlése közben 0 = nem; 1 = igen
Visszaforgatás							
t	12	00	0	1	0	-	Visszaforgatás 0 = nem; 1 = igen
t	12	01	10	180	10	°	Visszaforgatás szöge
t	12	02	10	255	20	ms	Várakozási idő visszaforgatásig
t	12	03	0	1	0	-	Visszaforgatás a varratkezdés előtt 0 = nem; 1 = igen

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	12	04	10	180	10	°	Visszaforgatási szög a varratkezdésen
Tűhűtés/szellőztető							
t	13	00	0	1	0	-	Tűhűtési mód 0 = normál tűhűtés; 1 = fordulatszámfüggő tűhűtés;
t	13	01	0,0	9,999	2,500	s	Tűhűtés kikapcsolási késleltetése
t	13	02	100	9999	1000	rpm	Fordulatszám tűhűtés bekapcsoláshoz
t	13	03	0	1	0	-	Tűhűtés varrótalpszellőztetéskor 0 = nem; 1 = igen
t	13	04	0	1	0	-	Tűhűtés előtt lévő pedálnál (½-es állás) 0 = nem 1 = igen
Szállítóhenger/húzó/varratközép vezető							
t	14	00	0	3	1	-	Szállítóhenger automatikus emelési mód 0 = nincs emelés; 1 = varrótalpszellőztetéssel; 2 = retesznél; 3 = retesznél és varrótalpszellőztetésnél
t	14	01	0	1	0	-	Szállítóhenger emelés bekapcsolt löketeltolásnál 0 = nem; 1 = igen
t	14	02	0	1	0	-	Öltésszám késleltetés varrótalpszellőztetés után (t 14 03) 0 = nem; 1 = igen
t	14	03	0	255	10	Öltés	Öltésszám a szállítóhenger leengedéséig
t	14	04	0	1	1	-	Enkóder, húzó fent 0 = nem; 1 = igen
t	14	05	0	1	1	-	Enkóder, húzó lent 0 = nem; 1 = igen
t	14	10	0	2	0	-	Aktív húzók száma (X1.26 kimenet a nyomáslekapcsolásra konfigurálva) 0 = nincs húzó; 1 = húzó fentről; 2 = húzó fentről és lentől;

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	14	11	0	1	0	-	Húzó szállítási fajta 0 = folyamatos; 1 = intermittáló
t	14	12	0	359	30	°	Kezdő szállítási szög
t	14	13	0	359	150	°	Záró szállítási szög vége
t	14	14	0	2	0	-	Húzó nyomás nélkül (X1.26 kimenetet használja erre) 0 = nyomással; 1 = emelő gyors eltolás nyomás nélkül; 2 = folyamatosan, nyomás nélkül
t	14	15	0	1	0	-	Húzót varrat állj esetén árammentesíti 0 = nem; 1 = igen
t	14	16	0	1	0	-	Húzó aktív akkor is, ha aktív a szállítóhenger 0 = nem; 1 = igen
t	14	17	10	150	90	mm	Maximális szállítási hossz
t	14	20	0,1	65,00	1,00	-	Áttételi arány húzó fent
t	14	21	1	200	50	-	Anyagkorrekció húzó fent 5 mm szállítási hossznál
t	14	22	0,1	5,00	3,50	A	Előírt áram húzó fent
t	14	23	0,1	3,00	1,00	A	Tartási áram húzó fent
t	14	24	1	9999	50	mm	Szállítóhengerek átmérő fent
t	14	25	0	1	0	-	Forgásirány 0 = jobb; 1 = bal
t	14	26	-10,0	10,0	1,0	mm	Szállítóhossz rövid öltés húzó fent közben
t	14	30	0,1	65,00	1,00	-	Áttételi arány húzó lent
t	14	31	1	200	50	-	Anyagkorrekció húzó lent 5 mm szállítási hossznál
t	14	32	0,1	5,00	3,50	A	Előírt áram húzó lent
t	14	33	0,1	3,00	1,00	A	Tartási áram húzó lent
t	14	34	1	9999	49	mm	Szállítóhengerek átmérő lent
t	14	35	0	1	0	-	Forgásirány 0 = jobb; 1 = bal
t	14	36	-10,0	10,0	1,0	mm	Szállítóhossz húzó rövid öltés lent közben

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
Élvágó							
t	15	00	0	7	0	-	Mód élvágó automatikus emeléséhez 0 = Nincs emelés; 1 = Varrótalp-szellőztetéssel; 2 = Vágás, ill. öltésszámolás után (t 15 04); 3 = Vágás, ill. öltésszámolás után és varrótalp-szellőztetés esetén; 4 = Retesznél; 5 = Retesznél és varrótalp-szellőztetésnél; 6 = Vágás, ill. öltésszámolás után és reteszelésnél; 7 = Vágás, ill. öltésszámolás után, reteszelés és varrótalp-szellőztetés esetén;
t	15	03	0	255	0	Öltés	Öltésszám a szélvágó leengedéséig
t	15	04	0	255	0	Öltés	Öltésszám az élvágó emeléséig (t 15 00 = 2 vagy 3)
t	15	05	0	1	0	-	Élvágó varrótalpszellőztetés inaktíválása esetén 0 = nem; 1 = igen
t	15	10	0	1	0	-	Elektromos élvágó 0 = nem; 1 = igen
t	15	11	0	1	0	-	Elektromos élvágó varrás-állj esetén 0 = nem; 1 = igen
t	15	12	0	100	50	%	Minimális PWM az élvágóhoz
t	15	13	0	100	95	%	Maximális PWM az élvágóhoz
t	15	14	0	9999	1500	rpm	Az a maximális fordulatszám, amelynél el kell érni a maximális PWM-et
t	15	15	0,0	2,55	0,0	s	Kikapcsolási késleltetés az élvágó motor kikapcsolásához
t	15	16	0,0	9,999	0,0	ms	Késleltetés a varrótalp emelése és az élvágó emelése/leengedése között
Fénysorompó							
t	16	00	50	9999	1000	rpm	Fordulatszám fényesorompó kiegyenlítő öltésekhez

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	16	01	1	3	3	-	Fénysorompó mód 1 = varratkezdés felismerés; 2 = varratvég felismerés; 3 = varratkezdés és varratvég felismerés;
t	16	02	0	1	0	-	Mód a varratkezdéshez 0 = jóváhagyás fényesorompó által; 1 = start pedállal fényesorompó után
t	16	03	0	1	0	-	Hurkolás szűrő 0 = Ki; 1 = Be
t	16	04	0	1	0	-	Fénysorompó felismerés 0 = világos; 1 = sötét
t	16	05	0	1	0	-	Fénysorompó automata működés (csak ha t 16 01 = 2 vagy 3) 0 = Ki; 1 = Be
t	16	06	0	9999	0	ms	Egy anyag felismeréséhez szükséges idő az indíthatóság előtt
t	16	07	0	1	0	-	A varrótalpat a varrat kezdeténél csak akkor engedje le, ha az anyagot felismerte (csak akkor, ha t 16 01 = 1 vagy 3, és kizárólag kézi varrással) 0 = ki; 1 = be
t	16	08	0	9999	0	ms	Késleltetési idő az indítás és a varrótalp leengedése között (csak akkor, ha t 16 07 = 1)
t	16	09	0	9999	0	ms	Késleltetési idő a varrótalp leengedése és a varrás megkezdése között (csak akkor, ha t 16 07 = 1)
Elektronikus kézikérék							
t	17	00	0	1	0	-	Elektronikus kézikérék 0 = nem; 1 = igen (t 51 32 és t 51 33 = 0)
t	17	01	1	255	6	-	Lépésbőség elektronikus kézikérékre
t	17	02	0	1	0	-	Forgásirány elektronikus kézikérék 0 = jobb; 1 = bal

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
Targonca							
t	18	00	0	1	0	-	Targonca 0 = Ki; 1 = Be
t	18	01	0,0	2,55	0,10	s	Rakatóló bekapcsolási késleltetése
t	18	02	0,0	2,55	0,10	s	Az az idő, amelytől szorít a rakatóló
t	18	03	0,0	2,55	0,10	s	Rakatóló bekapcsolási ideje
Cikk-cakk							
t	19	00	0	359	112	°	Pozíció cikk-cakkra átkapcsolása
t	19	01	4	6	6	Öltés	Öltésszám cikk-cakkhöz
Fokozatvágás/kontúrvezetés							
t	21	00	0,0	2,55	0,50	s	Késleltetés az élvágó lekapcsolása után a fokozatvágáshoz
t	21	01	0,0	2,55	0,50	s	Késleltetés fokozathenger kijáratásához
t	21	02	0,0	2,55	0,50	s	Impulzusfűjás időtartama fokozathenger kijáratása közben
t	21	03	0,0	2,55	0,50	s	Késleltetés a fűjás kikapcsolásához varrat-állj esetén
t	21	04	0,0	2,55	0,50	s	Késleltetés élvágó bekapcsolásához a fokozathenger be-/kikapcsolása után
Kigördítő							
t	22	00	0	3	0	-	Kigördítő mód 0 = Ki; 1 = varratvég; 2 = varratkezdés; 3 = varratkezdés és varratvég;
t	22	03	0	255	0	Öltés	Öltésszám a kigördítő leengedéséig a varrás elején
t	22	04	0	255	0	Öltés	Öltésszám a kigördítő emeléséig a varrás elején
t	22	05	0,0	99,99	0,50	s	Kigördítő bekapcsolási késleltetése
t	22	06	0,0	99,99	0,50	s	Kigördítő bekapcsolási időtartam a varrat végén
t	22	07	0,0	20,0	5,0	kHz	Kigördítő sebessége a varrat végén
Megfogó kenés							
t	23	00	0	9999	0	Öltés	Öltésszám a megfogókenés aktiválásáig
t	23	01	0,0	99,99	0,0	s	Megfogókenés időtartama

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
Lánc elszívása							
t	24	00	0	100	30	Öltés	Öltések a kezdeti elszíváskor
t	24	01	0,0	10,0	0,8	s	Az utánfutás időtartama a végső elszíváskor
Öltéslazító berendezés							
t	25	00	0	1	0	-	Automatikus varróanyag vastagságfelismerés 0 = Ki; 1 = Be
t	25	05	0	1	1	-	Sebességcsökkenés öltéslazítás közben 0 = Ki; 1 = Be
t	25	06	0	1200	800	rpm	Sebesség csökkentése
t	25	07	1	3	1	-	Az öltéslazító állapota a szálvágás után 1 = változatlan; 2 = inaktív; 3 = aktív
t	25	10	1	255	1	Öltés	Az öltések száma az automatikus bekapcsolás után, amikor az öltéslazítási funkció kényszerítve működésbe lép
t	25	11	0	255	0	Öltés	Azon öltések száma, amelyeknél az öltéslazításnak aktívnek kell lennie.
t	25	15	0	1	0	-	Küszöbök változtatása minden szakasz után (kizárólag: t 25 00 = 1) 0 = ki; 1 = be
Szalagvágó							
t	26	00	0	1	0	-	Szalagvágó 0 = Ki; 1 = Be
t	26	01	0,0	2,55	0,80	s	Szalagvágó bekapcsolásának késleltetése
t	26	02	0,0	2,55	0,40	s	Szalagvágó bekapcsolási időtartama
Anyagvastagság-érezékelő							
t	27	00	0	1	0	-	Anyagvastagság-érezékelő 0 = ki; 1 = be
t	27	01	0,0	9,9	0,0	mm	Anyagvastagság-felismerés küszöbértéke be
t	27	02	0,0	9,9	0,0	mm	Anyagvastagság-felismerés küszöbértéke ki
t	27	03	0,0	9,9	0,0	mm	Anyagvastagság-felismerés második küszöbértéke be

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	27	04	0,0	9,9	0,0	mm	Anyagvastagság-felismerés második küszöbértéke ki
Öltéshossz-átkapcsolás							
t	30	00	0	2	2	-	Fordulatszám-korlátozás hosszú varrathossznál 0 = Ki; 1 = fordulatszám-korlátozás DB2000; 2 = fordulatszám-korlátozás DB3000;
t	30	01	0	2	0	-	Öltéshossz a reteszelés közben 0 = előre beállított öltéshossz (hosszú/normál); 1 = normál öltéshossz; 2 = hosszú öltéshossz
t	30	02	0	2	0	-	Öltéshossz a szálvágás után 0 = kiválasztott öltéshossz megmarad; 1 = normál öltéshossz; 2 = hosszú öltéshossz
Öltésrövidítés							
t	31	00	0	255	0	Öltés	Öltésrövidítés a varrat elején
t	31	01	0	255	0	Öltés	Öltésrövidítés szálvágás közben
Futás zárolás							
t	50	00	0	1	0	-	Futás zárolás 0 = Ki; 1 = Be
t	50	01	0	1	0	-	A futózár-kapcsoló munkamódja 0 = zárt érintkezés (NC); 1 = nyitott érintkezés (NO);
t	50	02	0	1	1	-	Motor viselkedése 0 = vészlekapcsolás; 1 = pozicionálás
Egyéb vezérlés							
t	51	00	-	-	-	-	Szoftververzió kijelzése
t	51	01	-	-	-	-	Vezérlő sorozatszám kijelzése
t	51	02	0	1	0	-	Analóg értékek kijelzése (lásd t 51 12) varrás közben 0 = nem; 1 = igen
t	51	04	-	-	-	-	Géposztály és gép alosztály kijelzése
t	51	05	-	-	-	-	Üzemi órák kijelzése
t	51	06	-	-	-	-	Üzemi öltések kijelzése
t	51	07	-	-	-	-	Darabszámláló kijelzése

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	51	08	0	1	-	-	M2M 0 = Ki; 1 = Be
t	51	09	-	-	-	-	M2M Customer ID beírása/kijelzése
t	51	10	0	5	-	-	Adatok vezérlőbe töltése 0 = semmi; 1 = paraméter beállítások DA-Dongle-ból; 2 = paraméter beállítások a backup tartományból; 3 = DA- Dongle varratszakaszok; 4 = master visszaállítás; 5 = Varratszszakaszok visszaállítása
t	51	11	0	3	-	-	Paraméterek mentése 0 = semmi; 1 = paraméter beállítások DA- Dongle-ra; 2 = paraméter beállítások a backup tartományból; 3 = varratszakaszok a DA- Dongle-ra
t	51	12	-	-	-	-	Hardverteszt A félkövérrel nyomtatott bemenetek, ill. kimenetek csak a DAC classic-nál vannak meg. 1. Analóg Itt: Hálózati feszültség V-ban U24: Ellátás Kimenetek V-ban Imo: 24 V ellátás árama PAn: Pedál analógérték Nre: X1.4 analóg bemenet lan: X1.1 analóg bemenet Pst: Digitalizált pedálfokozatok I2T: Motor I ² T-re (Figyelem: pedál és motor aktív!) 2. Bemenet X1.5: Manual stitch condensing X1.6: Needle up/down X1.7: Input function module 2 X1.8: Lower/Lift feed roller (module 1) X1.9: No Function X1.10: No Function X1.11: Machine run blockage X1.12: No Function X1.13: Light barrier X1.14: Suppression/recall stitch condensing X2.1: No Function X2.2: No Function

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
							X2.3: No Function X2.4: No Function X2.6: No Function X2.7: No Function 3. Kimenet X1.15: No Function X1.17: POS2 signal X1.18: No Function X1.20: No Function X1.21: No Function X1.22: No Function X1.23: No Function X1.24: LED suppression/recall stitch condensing X1.25: No Function X1.26: POS1 signal X1.27: Thread tension X1.28: Needle cooling X1.29: LED feed roller (module 1) X1.30: Feed roller (module 1) X1.31: LED function module 2 X1.32: Function module 2 X1.34: Stitch condensing X1.35: Sewing foot lifting X1.36: No Function X1.37: Thread trimmer 4. Flash
t	51	13	-	-	-	-	Az utolsó 10 zavarüzenet kijelzése 1 = utolsó jelentkezett hiba 10 = először jelentkezett hiba
t	51	14	0	1	-	-	Karbantartási számláló visszaállítása 0 = nem; 1 = igen
t	51	15	0	1	-	-	Az M2M számlálók automatikus visszaállítása a kikapcsolás után 0 = nem; 1 = igen
t	51	16	0	1	-	-	Az M2M számlálók visszaállítása 0 = nem; 1 = igen
t	51	17	0	9999	-	-	Jelszó a technikus szinthez. 4 karakter, tárolt 0 érték esetén nem kér jelszót.
t	51	20	0	57	3	-	A bemenő funkció beállítása a reteszbemenethez (machine connector Pin 5) 0 = nincs funkció; 1 = Befűzéssegítő

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
							2 = Retesz leszorítás / felkapcsolás, 3 = Kézi retesz; 4 = Fél öltés; 5 = Egész öltés; 6 = Iránypozíció; 7 = Visszaforгатás, 8 = Bemenet Funkciómodul 1 (lásd t 11 00); 9 = Bemenet Funkciómodul 2 (lásd t 11 30); 10 = Bemenet Funkciómodul 3 (lásd t 11 60); 11 = Tű magas; 12 = Díszöltésretesz; 13 = Tűhűtés; 14 = Szálbehúzó szerkezet; 15 = Normál öltéshossz reteszelés közben; 16 = Futás lezárása nyitott érintkezőnél (NO); 17 = Futás lezárása zárt érintkezőnél (NC); 18 = Löket gyors eltolás (tapintó); 19 = Löket gyors eltolás (kattanó); 20 = Fordulatszám-korlátozás DB2000; 21 = Fordulatszám-korlátozás DB3000; 22 = Fénysorompó; 23 = Húzó szállítási mód (folyamatos/intermittáló); 24 = Varrótalp-szellőztetés pedál 0 állásában; 25 = Jóváhagyás varrathoz; 26 = Kézi retesz kattanó; 27 = Cikk-cakk pozícióra járatás; 28 = Cikk-cakk szinkronizáció; 29 = Rakatoló be/ki; 30 = Kézi rakatolás 31 = Bemenet Funkciómodul 1 be (lásd t 11 00); 32 = Bemenet Funkciómodul 1 ki (lásd t 11 00); 33 = Bemenet Funkciómodul 2 be (lásd t 11 30); 34 = Bemenet Funkciómodul 2 ki (lásd t 11 30); 35 = Bemenet Funkciómodul 3

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
							be (lásd t 11 60); 36 = Bemenet Funkciómodul 3 ki (lásd t 11 60); 37 = Service Call (csak M2M-mel); 38 = Öltészlazítás; 39 = Többletérték fent; 40 = Többletérték lent; 41 = Visszafordítás a varrat elején; 42 = Varrótalp-szellőztetés FA után; 43 = Kézi varrás 44 = Varratvég kézi/automatikus varrás; 45 = Automatikus varrás; 46 = Szalagvágó be/ki; 47 = Szalagvágó, kézi vágás; 48 = Vállvarrat 3827; 49 = Vállvarrat 3827 visszaállítása; 50 = Többletérték 3827; 51 = Nincs varratvégi indítás; 52 = Automatikus öltészlazítás; 53 = Öltészlazítás be/ki; 54 = Menetzár be/ki; 55 = Gyors olló elől (Pfaff); 56 = Elektronikus kézikerék előre; 57 = Elektronikus kézikerék hátra;
t	51	21	0	57	2	-	A bemenő funkció beállítása a retesz-toggle-bemenethez (machine connector Pin 14) Funkciót lásd t 51 20
t	51	22	0	57	4	-	A bemenő funkció beállítása a tű-magas-mély bemenethez (machine connector Pin 6) Funkciót lásd t 51 20
t	51	23	0	57	8	-	A bemenő funkció beállítása az FF1 bemenethez (machine connector Pin 8) Funkciót lásd t 51 20
t	51	24	0	57	9	-	A bemenő funkció beállítása az FF2 bemenethez (machine connector Pin 7) Funkciót lásd t 51 20
t	51	25	0	57	0	-	A bemenő funkció beállítása az FF3 bemenethez (machine connector Pin 9) Funkciót lásd t 51 20

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	51	26	0	57	0	-	A bemenő funkció beállítása a bemenethez (machine connector Pin 10) Funkciót lásd t 51 20
t	51	27	0	57	0	-	A bemenő funkció beállítása a fénySOROMPÓ-bemenethez (machine connector Pin 13) Funkciót lásd t 51 20
t	51	28	0	57	0	-	IN_EXT1 bemenő funkciók beállítása (additional input interface Pin 1) Funkciót lásd t 51 20
t	51	29	0	57	0	-	IN_EXT2 bemenő funkciók beállítása (additional input interface Pin 2) Funkciót lásd t 51 20
t	51	30	0	57	0	-	IN_EXT3 bemenő funkciók beállítása (additional input interface Pin 3) Funkciót lásd t 51 20
t	51	31	0	57	0	-	IN_EXT4 bemenő funkciók beállítása (additional input interface Pin 4) Funkciót lásd t 51 20
t	51	32	0	57	0	-	IN_EXT5 bemenő funkciók beállítása (additional input interface Pin 6) Funkciót lásd t 51 20
t	51	33	0	57	0	-	IN_EXT6 bemenő funkciók beállítása (additional input interface Pin 7) Funkciót lásd t 51 20

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	51	50	0	39	0	-	<p>A kimenő funkció beállítása a kimenethez (machine connector Pin 18)</p> <p>0 = nincs funkció; 1 = Szálszorító; 2 = Reteszelés; 3 = Varrótalp-szellőztetés; 4 = Szálfeszítés; 5 = Kiegészítő szálfeszítés; 6 = Második öltéshossz; 7 = Szállítóhenger; 8 = Élűtköző; 9 = Élűvágó; 10 = Többletérték DB3000-mal; 11 = Többletérték DB3000 nélkül; 12 = Fokozatvágás; 13 = Kontúrvezetés; 14 = Rakatóló; 15 = Szálvágó; 16 = Löklet gyors eltoló; 17 = Tűhútés; 18 = Öltésrövidítő; 19 = Impulzus lépcsős vágó; 20 = Lépcsős vágó nyitása; 21 = NSB szálszorító (kés); 22 = NSB szálhúzó (kapocs); 23 = Szállítóhenger nyomás; 24 = Varrótalpnyomás; 25 = Készenlét varrási kezdésére; 26 = 1. poz.; 27 = 2. poz.; 28 = Motorfutás; 29 = A varratban; 30 = Kigördítő; 31 = Szállítóegység; 32 = Megfogókenő; 33 = Szálbehúzó szerkezet; 34 = NSB elszívás; 35 = Szalagvágó; 36 = Élűvágó ki; 37 = Öltészlátás; 38 = Többletérték fent; 39 = Többletérték lent</p>
t	51	51	0	39	27	-	<p>A kimenő funkció beállítása a kimenethez (machine connector Pin 21), Funkciót lásd t 51 50</p>

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
t	51	52	0	39	0	-	A kimenő funkció beállítása a kimenethez (machine connector Pin 22), Funkciót lásd t 51 50
t	51	53	0	39	26	-	A kimenő funkció beállítása a kimenethez (machine connector Pin 26), Funkciót lásd t 51 50
t	51	54	0	39	4	-	A kimenő funkció beállítása a kimenethez (machine connector Pin 27), Funkciót lásd t 51 50
t	51	55	0	39	17	-	A kimenő funkció beállítása a kimenethez (machine connector Pin 28), Funkciót lásd t 51 50
t	51	56	0	39	0	-	A kimenő funkció beállítása a kimenethez (machine connector Pin 32), Funkciót lásd t 51 50
OP1000							
t	52	00	0	9	4	-	OP1000 kijelző kontraszt
t	52	01	0	1	1	-	Gombhangok 0 = Ki; 1 = Be
t	52	20	0	57	1	-	Bemenő funkciók beállítása az OP1000 F gombjához 0 = nincs funkció; 1 = Befűzéssegítő 2 = Retesz leszorítás / felkapcsolás, 3 = Kézi retesz; 4 = Fél öltés; 5 = Egész öltés; 6 = Iránypozíció; 7 = Visszaforgatás, 8 = Bemenet Funkciómodul 1 (lásd t 11 00); 9 = Bemenet Funkciómodul 2 (lásd t 11 30); 10 = Bemenet Funkciómodul 3 (lásd t 11 60); 11 = Tű magas; 12 = Díszöltésretesz; 13 = Tűhűtés; 14 = Szálbehúzó szerkezet; 15 = Normál öltéshossz reteszelés közben; 16 = Futás lezárása nyitott érintkezőnél (NO);

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
							17 = Futás lezárása zárt érintkezőnél (NC); 18 = Löklet gyors eltolás (tapintó); 19 = Löklet gyors eltolás (kattanó); 20 = Fordulatszám-korlátozás DB2000; 21 = Fordulatszám-korlátozás DB3000; 22 = Fénysorompó; 23 = Húzó szállítási mód (folyamatos/intermittáló); 24 = Varrótalp-szellőztetés pedál 0 állásában; 25 = Jóváhagyás varrathoz; 26 = Kézi retesz kattanó; 27 = Cikk-cakk pozícióra járatás; 28 = Cikk-cakk szinkronizáció; 29 = Rakatoló be/ki; 30 = Kézi rakatolás 31 = Bemenet Funkciómodul 1 be (lásd t 11 00); 32 = Bemenet Funkciómodul 1 ki (lásd t 11 00); 33 = Bemenet Funkciómodul 2 be (lásd t 11 30); 34 = Bemenet Funkciómodul 2 ki (lásd t 11 30); 35 = Bemenet Funkciómodul 3 be (lásd t 11 60); 36 = Bemenet Funkciómodul 3 ki (lásd t 11 60); 37 = Service Call (csak M2M-mel); 38 = Öltészlazítás; 39 = Többletérték fent; 40 = Többletérték lent; 41 = Visszafordítás a varrat elején; 42 = Varrótalp-szellőztetés FA után; 43 = Kézi varrás 44 = Varratvég kézi/automatikus varrás; 45 = Automatikus varrás; 46 = Szalagvágó be/ki; 47 = Szalagvágó, kézi vágás 48 = Vállvarrat 3827; 49 = Vállvarrat 3827 visszaállítása;

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
							50 = Többletérték 3827; 51 = Nincs varratvégi indítás; 52 = Automatikus öltészlazítás; 53 = Öltészlazítás be/ki; 54 = Menetzár be/ki; 55 = Gyors olló elől (Pfaff); 56 = Elektronikus kézikerék előre; 57 = Elektronikus kézikerék hátra;
t	52	40	0	1	0	-	Gomblezárás a kezdő reteszgombokhoz 0 = Ki; 1 = Be
t	52	41	0	1	0	-	Gomblezárás a záró reteszgombokhoz 0 = Ki; 1 = Be
t	52	42	0	1	0	-	Gomblezárás a szálgombokhoz 0 = Ki; 1 = Be
t	52	43	0	1	0	-	Gomblezárás a varratprogram gombcsoporthoz 0 = Ki; 1 = Be
t	52	44	0	1	0	-	Gomblezárás a programozó gombcsoporthoz 0 = Ki; 1 = Be

1.3 Kioldó szint

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
Retesz							
d	00	01	0	359	75	°	Mechanikus átkapcsolási szög a reteszhez
Szálvágó (FA)							
d	02	00	10	359	170	-	Szög a mágnes bekapcsolása előtt, amelynél a fordulatszámot szál vágása közben el kell érni
d	02	01	0	1	1	-	Láncöltés mód 0 = nem; 1 = igen
Varratszszakaszok							
d	07	00	150	9999	1500	rpm	Fordulatszám-korlátozás a varratszakaszokhoz
d	07	01	1	20	6	Öltés	Öltésszám a fordulatszám-korlátozáshoz varratszakaszoknál
Motor							
d	08	00	1	9999	5000	rpm	Maximális motorfordulatszám
d	08	01	1	100	40	rpm/ms	Maximális gyorsítás, ill. fékezés
d	08	02	0	50	4	Kgcm ²	Géptehetetlenség
d	08	04	0	255	100	Inc	Fékezőrámpa meghosszabbítása
d	08	05	0	1	0	-	A gyorsító- és fékezőrámpa felezése, ha I ² t 70 % fölé növekedik 0 = nem; 1 = igen
d	08	10	0,1	100,0	1,6	Ohm	Állvány ellenállás
d	08	11	1	200	3	mH	Állvány induktivitás
d	08	12	0,1	200,0	23,5	V/1000 rpm	EMK
d	08	13	0,1	15,00	11,00	A	Maximális állványáram
d	08	14	1	10	2	-	Póluspárok száma
d	08	20	0	255	28	-	PID-fordulatszám szabályozó K _{pn} tényezője
d	08	21	0	255	20	-	PID-fordulatszám szabályozó K _{in} tényezője
d	08	22	0	255	0	-	PID-fordulatszám szabályozó K _{dn} tényezője
d	08	23	0	255	6	-	Fordulatszám szabályozó elővezérlője a fékezőfolyamatban
d	08	30	0	255	36	-	PID-útszabályozó K _{ps} tényezője
d	08	31	0	255	0	-	PID-útszabályozó K _{is} tényezője

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
d	08	32	0	255	0	-	PID-útszabályozó K_{ds} tényezője
d	08	40	0	255	110	-	PID-pozíciószabályozó K_{px} tényezője
d	08	41	0	255	58	-	PID-pozíciószabályozó K_{dx} tényezője
d	08	42	0	255	32	Inc	PID-pozíciószabályozó hozzákapcsoló növekmények
d	08	43	0	1000	0	2,857°	Pozicionáló szög
d	08	44	0	1000	32	Inc	PID-pozíció fordulatszám hozzákapcsoló időtartamához növekmények
d	08	45	10	100	50	rpm	Fordulatszám növelése a pozíció szabályozóhoz levágás a szálban
d	08	46	0	200	0	Inc	Növekmények növelése a pozíció szabályozóhoz levágás a szálban
d	08	51	0	1	0	-	Folyamatos futás 0 = nem; 1 = igen
d	08	52	0,0	99,99	5,00	s	Motor be időtartam
d	08	53	0,0	99,99	5,00	s	Motor ki időtartam
d	08	54	1	9999	900	s	Folyamatos futás időtartama
d	08	55	0	2000	180	rpm	Referenciamenet fordulatszám
Szálfejlesztés							
d	09	01	5	100	100	%	Tapintási arány a befűzési segítőnél
Húzó fent							
d	14	00	0,1	20,00	6,00	kHz	Maximális frekvencia
d	14	01	1	500	200	rpm/ms	Gyorsítórámpa
d	14	02	1	500	200	rpm/ms	Fékrámpa
d	14	03	1	9000	2000	Hz	Indítási frekvencia
d	14	04	1	9000	2000	Hz	Stoppfrekvencia
d	14	05	1	1000	500	Öltések	Enkóder öltések
d	14	06	1	9000	2000	Lépések	Fordulatonkénti mikrolépések
d	14	10	0,1	9,000	1,100	Ohm	Állvány ellenállás
d	14	11	0,1	9,000	2,200	mH	Állvány induktivitás
d	14	12	0	1000	0	-	EMK tényező
d	14	13	0,1	10,00	3,50	A	Maximális állványáram (szabályzott)
d	14	14	1	100	50	-	Póluspárok száma
d	14	15	0,1	10,00	2,00	A	Maximális tartási áram (szabályzott)

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
d	14	16	0,1	10,00	3,50	A	Maximális állványáram (vezérelt)
d	14	17	0,1	10,00	2,00	A	Maximális tartási áram (vezérelt)
d	14	20	0	9999	0	-	PID-fordulatszám szabályozó K_{pn} tényezője
d	14	21	0	9999	0	-	PID-fordulatszám szabályozó K_{in} tényezője
d	14	22	0	9999	0	-	PID-fordulatszám szabályozó K_{dn} tényezője
d	14	30	0	9999	1500	-	PID-útszabályozó K_{ps} tényezője
d	14	31	0	9999	50	-	PID-útszabályozó K_{is} tényezője
d	14	32	0	9999	0	-	PID-útszabályozó K_{ds} tényezője
d	14	40	0	9999	1500	-	PID-pozíciószabályozó K_{px} tényezője
d	14	41	0	9999	0	-	PID-pozíciószabályozó K_{ix} tényezője
d	14	42	0	9999	100	-	PID-pozíciószabályozó K_{dx} tényezője
Húzó lent							
d	14	50	0,1	20,00	6,00	kHz	Maximális frekvencia
d	14	51	1	500	200	rpm/ms	Gyorsítórámpa
d	14	52	1	500	200	rpm/ms	Fékrámpa
d	14	53	1	9000	2000	Hz	Indítási frekvencia
d	14	54	1	9000	2000	Hz	Stoppfrekvencia
d	14	55	1	1000	500	Öltések	Enkóder öltések
d	14	56	1	9000	2000	Lépések	Fordulatonkénti mikrolépések
d	14	60	0,1	9,000	1,100	Ohm	Állvány ellenállás
d	14	61	0,1	9,000	2,200	mH	Állvány induktivitás
d	14	62	0	1000	0	-	EMK tényező
d	14	63	0,1	10,00	3,50	A	Maximális állványáram (szabályzott)
d	14	64	1	100	50	-	Póluspárok száma
d	14	65	0,1	10,00	2,00	A	Maximális tartási áram (szabályzott)
d	14	66	0,1	10,00	3,50	A	Maximális állványáram (vezérelt)
d	14	67	0,1	10,00	2,00	A	Maximális tartási áram (vezérelt)
d	14	70	0	9999	0	-	PID-fordulatszám szabályozó K_{pn} tényezője
d	14	71	0	9999	0	-	PID-fordulatszám szabályozó K_{in} tényezője
d	14	72	0	9999	0	-	PID-fordulatszám szabályozó K_{dn} tényezője

E	K	P	Min.	Max.	Előírás	Egység	Leírás
d	14	80	0	9999	1500	-	PID-útszabályozó K_{ps} tényezője
d	14	81	0	9999	50	-	PID-útszabályozó K_{Is} tényezője
d	14	82	0	9999	0	-	PID-útszabályozó K_{Dsd} tényezője
d	14	90	0	9999	1500	-	PID-pozíciószabályozó K_{px} tényezője
d	14	91	0	9999	0	-	PID-pozíciószabályozó K_{Ix} tényezője
d	14	92	0	9999	100	-	PID-pozíciószabályozó K_{Ddx} tényezője
Egyéb vezérlés							
d	51	00	1	255	40	ms	U_{mag} 33 V-ra emelésének időtartama
d	51	01	1	255	5	ms	DeEnergizer folyamat időtartama
d	51	02	0,1	16,00	16,00	kHz	PWM frekvencia beállítása
d	51	03	-	-	-	-	Gép sorozatszámának kijelzése
d	51	04	-	-	-	-	Gyártási dátum kijelzése
d	51	10	0	9999	0	x d5111	Karbantartási számláló visszaállítási érték (0-nál inaktív a számláló)
d	51	11	1	255	1	x 10000St	Karbantartási számláló tényezője
d	51	12	1	255	1	x d5111	Hibaüzenet ismétlés
d	51	13	1	99	1	-	Ismétlések száma

2 Hiba-, figyelmeztető- és információ üzenetek

Kód	Fajta	Lehetséges ok	Megoldás
1000	Hiba	Varrómotor-enkóder (Sub-D, 9 pólus) nincs csatlakoztatva	- Encodervezeték vezérlőre csatlakoztatása, helyes csatlakozó használata
1001	Hiba	Varrómotor hiba: Varrómotor dugó (AMP) nincs csatlakoztatva	- Csatlakozó ellenőrzése, szükség esetén bedugása - Varrómotor fázisok átmérése (R = 2,8 Ω, magas ohmos PE-re) - Encóder cseréje - Varrómotor cseréje - Vezérlő cseréje
1002	Hiba	Varrómotor szigetelési hiba	- Motorfázis és PE alacsony ohmos kötésének ellenőrzése - Encóder cseréje - Varrómotor cseréje
1004	Hiba	Varrómotor hiba: Varrómotor hibás forgásiránya	- Encóder cseréje - Dugókiosztás ellenőrzése, szükség esetén módosítás - Vezetékezés ellenőrzése a gépelosztóban, szükség esetén módosítás - Motorfázis átmérése és értékének ellenőrzése
1005	Hiba	Motor lezárva	- Gépen belüli nehéz járás ellenőrzése - Encóder cseréje - Motor cseréje
1006	Hiba	Maximális fordulatszámot túllépte	- Encóder cseréje - Visszaállítás végzése - Géposztály ellenőrzése (t 51 04)
1007	Hiba	Hiba a referenciamenet közben	- Encóder cseréje - Gépen belüli nehéz járás ellenőrzése
1008	Hiba	Encóderhiba	- Encóder cseréje
1010	Hiba	Külső szinkronizátor (Sub-D, 9 pólus) nincs csatlakoztatva	- Külső szinkronizátor vezeték vezérlőre csatlakoztatása, helyes csatlakozó (Sync) használata - Csak áttételes gépeknél használatra!
1011	Hiba	Encóder Z-impulzus hiányzik	- Vezérlő kikapcsolása Kézikerék forgatása és a vezérlő visszakapcsolása - Ha továbbra is fennáll a hiba, ellenőrizze az encódert
1012	Hiba	Hiba a szinkronizátornál	- Szinkronizátor cseréje

Kód	Fajta	Lehetséges ok	Megoldás
1052	Hiba	Varrómotor túláram, belső áramnövekedés >25 A	- Géposztály kiválasztás ellenőrzése - Vezérlő cseréje - Varrómotor cseréje - Enkóder cseréje
1053	Hiba	Varrómotor túlfeszültség	- Géposztály kiválasztás ellenőrzése - Vezérlő cseréje
1054	Hiba	Belső rövidzárlat	- Vezérlő cseréje
1055	Hiba	Varrómotor túlterhelés	- Gépen belüli nehéz járás ellenőrzése - Enkóder cseréje - Varrómotor cseréje
1203	Információ	Pozíciót nem érte el (szálvágáskor, visszaforgatáskor stb.)	- Szabályozó beállítások ellenőrzése, szükség esetén módosítás Mechanikus változtatások a gépen. (pl. FA beállítás, szíjfeszesség stb.) - Pozíció ellenőrzése (szálemelő felső holtpont)
2020	Információ	DACextension-Box nem válaszol	- Összekötő vezetékek vizsgálata - LEDs DACextension-Box ellenőrzése - Szoftverfrissítés
2021	Információ	Varrómotor-enkóderdugó (Sub-D, 9 pólusú) nincs csatlakoztatva a DACextension-Box-ra	- Enkóder-vezeték DACextension-Boxra csatlakoztatása, helyes csatlakozó használata
2101	Információ	DA-Stepper kártya 1 Referenciamenet timeout	- Referenciaérzékelő ellenőrzése
2103	Információ	DA-Stepper kártya 1 lépésveszteségek	- Nehézállás vizsgálata
2106	Információ	DA-Stepper kártya 1 sebességtúllépés	-
2120	Információ	DA-Stepper kártya 1 nem válaszol	- Összekötő vezetékek vizsgálata - LEDs DACextension-Box ellenőrzése - Szoftverfrissítés
2121	Információ	DA-Stepper kártya 1 enkóderdugó (Sub-D, 9 pólus) nincs csatlakoztatva	- Enkódervezeték vezérlőre csatlakoztatása, helyes csatlakozó használata
2122	Információ	DA-Stepper kártya 1 pólus kerékhelyet nem találta	- Összekötő vezetékek vizsgálata - 1. léptetőmotor nehéz járásának vizsgálata
2155	Információ	DA-Stepper kártya 1 vizsgálata	- Nehézállás vizsgálata
2201	Információ	DA-Stepper kártya 2 Referenciamenet timeout	- Referenciaérzékelő ellenőrzése
2203	Információ	DA-Stepper kártya 2 lépésveszteségek	- Nehézállás vizsgálata

Kód	Fajta	Lehetséges ok	Megoldás
2206	Információ	DA-Stepper kártya 2 sebességtúllépés	-
2220	Információ	DA-Stepper kártya 2 nem válaszol	- Összekötő vezetékek vizsgálata - LEDs DACextension-Box ellenőrzése - Szoftverfrissítés
2221	Információ	DA-Stepper kártya 2 enkóderdugó (Sub-D, 9 pólus) nincs csatlakoztatva	- Enkódervezeték vezérlőre csatlakoztatása, helyes csatlakozó használata
2222	Információ	DA-Stepper kártya 2 pólus kerék helyet nem találta	- Összekötő vezetékek vizsgálata - 2. léptetőmotor nehéz járásának vizsgálata
2255	Információ	DA-Stepper kártya 2 vizsgálata	- Nehézállás vizsgálata
3100	Hiba	AC-RDY Timeout, köztes köri feszültség a megadott időben nem érte el a meghatározott küszöböt	- Hálózati feszültség ellenőrzése - Ha OK a hálózati feszültséget, cserélje ki a vezérlőt
3101	Hiba	High Voltage hiba, hálózati feszültség hosszabb ideig > 290 V	- Hálózati feszültség ellenőrzése, névleges feszültség folyamatos túllépése - stabilizálás vagy generátor használata
3102	Hiba	Low Voltage Failure (2. küszöb) (hálózati feszültség < 150 V AC)	- Hálózati feszültség ellenőrzése - Hálózati feszültség stabilizálása - Generátor használata
3103	Információ	Low Voltage figyelmeztetés (1. küszöb) (hálózati feszültség < 180 V AC)	- Hálózati feszültség ellenőrzése - Hálózati feszültség stabilizálása - Generátor használata
3104	Figyelmeztetés	Pedál nincs 0 állásban	- A vezérlő bekapcsolásakor vegye le a lábát a pedálról
3105	Hiba	Rövidzárlat U24 V	- 37-pólusú dugót húzza le, ha a hiba továbbra is megmarad, cserélje ki a vezérlőt - Be-/kimenetek 24 V-os rövidzárlatának tesztelése
3106	Hiba	Túlterhelés U24 V (I ² T)	- Egy vagy több mágnes hibás
3107	Hiba	Pedál nincs csatlakoztatva	- Analóg pedál csatlakoztatása
3108	Információ	Fordulatszám-korlátozás a túl alacsony hálózati feszültség következtében	- Hálózati feszültség ellenőrzése
3109	Figyelmeztetés	Futás zárolás	- Gépen lévő billenőérzékelő ellenőrzése
3150	Információ	Karbantartás sikeres	- Információ a gép kenéséhez, lásd a gép szervizutasítását

Kód	Fajta	Lehetséges ok	Megoldás
3151	Figyelmeztet és	Karbantartás szükséges (folytatás csak a paraméterek visszaállításával t 51 14, lásd a gép kezelési utasítását)	- kötelező szervizelni, lásd a gép szervizutasítását
3155	Információ	Nincs varrásengedélyezés	- Paraméter t 51 20 – t 51 33 = 25 - Bemenő jel szükséges a varrás engedélyezéséhez
3160	Információ	Öltéslazító berendezés	- Öltéslazítás nem történhet
3170	Információ	Az anyagvastagság-érzékelő rossz jelminősége	- Az érzékelő mechanikus pozicionálásának ellenőrzése
3215	Információ	Orsó-öltésszámláló (információ 0 értéket elérte)	- Orsócsere, számlálóérték beállítása - számláló visszaállító gomb megnyomása
3216	Információ	Maradékszál-figyelő balra	- Bal orsó cseréje
3217	Információ	Maradékszál-figyelő jobbra	- Jobb orsó cseréje
3218	Információ	Maradékszál-figyelő balra és jobbra	- Bal és jobb orsó cseréje
3219	Információ	Az orsófeltekerési mód aktív	- Szál levágása
3223	Információ	Hibás öltést felismerte	-
3224	Információ	Orsó nem forgott	-
3225	Információ	Az SSD-optika szennyezett	-
6353	Hiba	Belső EEPROM kommunikációhiba	- Kapcsolja ki a vezérlőt, várja meg, hogy kialudjanak a LED-ek és kapcsolja vissza
6354	Hiba	Külső EEPROM kommunikációhiba	- Kapcsolja ki a vezérlőt, várja meg, hogy kialudjanak a LED-ek, ellenőrizze a gép-ID kapcsolatot és kapcsolja vissza a vezérlőt
6357	Hiba	EEPROM rövidzárlata	- Kapcsolja ki a vezérlőt, várja meg, hogy kialudjanak a LED-ek, ellenőrizze a gép-ID kapcsolatot és kapcsolja vissza a vezérlőt - Vezérlőcsere - Gép-ID cseréje
6360	Információ	Nincsenek érvényes adatok a belső EEPROM-on (a külső adatszerkezetek nem kompatibilisek a külső adattárhellyel)	- Szoftverfrissítés

Kód	Fajta	Lehetséges ok	Megoldás
6361	Információ	Nincs külső EEPROM csatlakoztatva	- Gép ID csatlakoztatás
6362	Információ	Nincsenek érvényes adatok a belső EEPROMon (a belső adatszerkezetek nem kompatibilisek a külső adattárhellyel)	- Gép-ID kapcsolat ellenőrzése - Kapcsolja ki a vezérlőt, várja meg, hogy kialudjanak a LED-ek és kapcsolja vissza a vezérlőt - Szoftverfrissítés
6363	Információ	Nincsenek érvényes adatok a belső és a külső EEPROMon (a szoftverállapot nem kompatibilis a belső adattárhellyel, csak a vészfutas tulajdonságokkal)	- Gép-ID kapcsolat ellenőrzése - Kapcsolja ki a vezérlőt, várja meg, hogy kialudjanak a LED-ek és kapcsolja vissza - Szoftverfrissítés
6364	Információ	Nincsenek érvényes adatok csatlakoztatva a belső EEPROMra és a külső EEPROMra (a belső adatszerkezetek nem kompatibilisek a külső adattárhellyel, csak a vészfutas tulajdonságokkal)	- Gép-ID kapcsolat ellenőrzése - Kapcsolja ki a vezérlőt, várja meg, hogy kialudjanak a LED-ek és kapcsolja vissza a vezérlőt - Szoftverfrissítés
6365	Információ	Belső EEPROM hibás	- Vezérlő cseréje
6366	Információ	Belső EEPROM hibás és külső adatok nem érvényesek (csak vészmeneti tulajdonságok)	- Vezérlő cseréje
7202	Információ	Bootlási hiba DACextension-Box	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés - DACextension-Box cseréje
7203	Információ	Check-összegek hiba frissítés közben	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés - DACextension-Box cseréje
7212	Információ	Bootlási hiba DA-Stepper kártya 1	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés - DACextension-Box cseréje
7213	Információ	Check-összegek hiba a DA-Stepper kártya 2 frissítése közben	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés - DACextension-Box cseréje
7222	Információ	Bootlási hiba DA-Stepper kártya 2	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés - DACextension-Box cseréje
7223	Információ	Check-összegek hiba a DA-Stepper kártya 2 frissítése közben	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés - DACextension-Box cseréje

Kód	Fajta	Lehetséges ok	Megoldás
7231	Információ	Az orsóforgás-figyelés nem csatlakozik	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés
7232	Információ	Az orsóforgás-figyelés betöltési hibája	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés
7233	Információ	A Check-összeg hibája az orsóforgás-figyelési kártya frissítésekor	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés
7241	Információ	Az anyagvastagság-felismerés nem csatlakozik	- Összekötő vezetékek vizsgálata - Szoftverfrissítés
7801	Információ	Szoftververzió-hiba (csak DAC classic-nál; a továbbiakban csak a DAC basic funkciói állnak rendelkezésre)	- Szoftverfrissítés - Vezérlő cseréje
7802	Információ	Szoftverfrissítési hiba (csak DAC classic-nál; a továbbiakban csak a DAC basic funkciói állnak rendelkezésre)	- Újabb szoftverfrissítés - Vezérlő cseréje
7803	Információ	Kommunikációs hiba (csak DAC classic-nál; a továbbiakban csak a DAC basic funkciói állnak rendelkezésre)	- Vezérlő újraindítása - Szoftverfrissítés - Vezérlő cseréje
8401	Hiba	Watchdog	- Szoftverfrissítés - Gép ID visszaállítása - Vezérlő cseréje
8402 - 8405	Hiba	Belső hiba	- Szoftverfrissítés - Gép ID visszaállítása - Vezérlő cseréje
8406	Hiba	Ellenőrző összeg hiba	- Szoftverfrissítés - Vezérlő cseréje
8501	Hiba	Szoftvervédelem	- Szoftver frissítésére mindig a DA-Toolt kell használni



DÜRKOPP ADLER AG
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Németország
Telefon: +49 (0) 521 925 00
E-mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com